

# Manuel d'instructions

Traduction du manuel original



## Sommaire

### SOMMAIRE

Règles de sécurité	4
Caractéristiques de l'outil Dimensions de l'outil	4 5
<b>Utilisation prévue</b> Sélection de l'outil	6 & 7
Mise en service Alimentation pneumatique Procédure d'utilisation Réglage de l'embrayage Accessoires	8 8 9 9
Ensembles de nez Instructions de montage Instructions d'entretien Composants d'ensembles de nez	10 10 11 & 12
Entretien de l'outil Entretien quotidien Entretien hebdomadaire	13 13
Informations de sécurité (Graisse)	14
Entretien Ensemble de valve de commande Ensemble d'embrayage Ensemble de moteur	15 16 & 17 18
Assemblage général de l'outil de base	20
Liste de pièces	21
Dépistage des pannes	22 & 23

### Garantie

Les outils d'installation Avdel sont couverts par une garantie de 12 mois contre tout vice de fabrication ou toute malfaçon. La periode de garantie commence à la date de livraison confirmée par la facture ou le récépissé de livraison.

L'operateur/l'acheteur bénéficie de la garantie si l'outil a été acheté dans un point de vente agréé et seulement s'il est utilisé pour l'usage prévu. La garantie est annullée en cas de non-respect des instructions d'entretien, de révision et d'utilisation contenues dans les Manuels d'instructions et d'entretien.

Dans l'éventualité d'un défaut ou d'une défaillance, Avdel, à son entière discrétion, s'engage uniquement à réparer ou remplacer les composants défectueux.

Avdel UK Limited poursuit une politique de développement et d'amélioration continue et se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans préavis.



# Toute personne participant à l'installation, à l'utilisation ou à l'entretien de cet outil doit lire attentivement ce manuel.

- 1 Ne pas employer à d'autres usages que celui prévu.
- 2 Ne pas utiliser avec cet outil d'autres matériels que ceux recommandés et fournis par Avdel UK Limited.
- 3 Toute modification apportée par le client à l'outil ou à la machine, aux ensembles de nez, aux accessoires ou à tout autre matériel fourni par Avdel UK Limited ou ses représentants relève de la seule et entière responsabilité du client. Avdel UK Limited donnera volontiers son avis sur toute modification envisagée.
- 4 L'outil ou la machine doivent être maintenus en permanence en état de fonctionner sans danger et leur bon état et fonctionnement doivent être vérifiés à intervalles réguliers par un personnel compétent et ayant reçu la formation adéquate. Toute opération de démontage ne doit être entreprise que par des personnes formées aux procédures Avdel UK Limited. Ne pas démonter cet outil/cette machine avant d'avoir consulté les instructions de maintenance. Prière de consulter Avdel UK Limited pour ce qui concerne vos besoins en formation.
- 5 L'outil ou la machine doivent à tout moment être utilisés conformément à la législation d'hygiène et de sécurité conforme aux règlements du Ministère du Travail en application de l'article R233-69 du code du travail. Toute question relative à la bonne utilisation de l'outil ou de la machine et à la sécurité de l'opérateur doit être adressée à Avdel UK Limited.
- 6 Il appartient au client d'expliquer à chaque opérateur les précautions à respecter lors de l'utilisation de l'outil ou de la machine.
- 7 Toujours débrancher le tuyau d'air du raccord d'arrivée de l'outil ou de la machine avant tout réglage, montage ou démontage d'un ensemble de nez.
  - · L'air sous pression peut gravement blesser.
  - Ne jamais orienter la sortie d'air vers soi ou une autre personne.
- 8 Ne pas mettre en marche un outil ou une machine dirigés vers une/des personne(s).
- **9** S'assurer que les orifices de mise à l'atmosphère ne viennent pas à être obstrués ou masqués et que les flexibles sont toujours en bon état.
  - Le fouettement des flexibles peut gravement blesser. Ne pas oublier de vérifier leur état et que les flexibles et raccords sont bien serrés
  - Ne pas utiliser de raccords rapides du côté outil.
- **10** La pression d'utilisation ne doit pas dépasser 6,3 bars.
- 11 Ne pas actionner l'outil sans que l'équipement de pose complet soit en place.
- 12 Lors de l'utilisation de l'outil, l'opérateur et les personnes se trouvant à proximité doivent impérativement porter des lunettes de sécurité pour se protéger contre l'éjection des fixations en cas de pose 'en l'air'. Nous recommandons le port de gants en cas de présence d'arêtes ou d'angles vifs sur l'application.
- 13 Veiller à ne pas laisser des vêtements amples, cravates, cheveux longs, chiffons de nettoyage, etc. se prendre dans les parties mobiles de l'outil. L'outil doit être maintenu sec et propre pour donner la meilleure prise. Le port de bijoux est proscrit.
- 14 Lors du transport de l'outil, éloigner les mains de la gâchette ou du levier pour éviter un déclenchement intempestif de l'outil.
- 15 Toujours adopter une position équilibrée et stable avant d'utiliser l'outil et ne pas oublier d'anticiper l'effet de couple exercé sur les mains par l'outil en service, surtout pendant la séquence d'inversion. Bien saisir l'outil afin de pouvoir contrebalancer l'effet de couple, mais sans trop serrer.
  - Les poignées latérales sont recommandées à des réglages de couple supérieurs à 4 Nm (35 lbf.ins).
- 16 Vérifier le bon fonctionnement de l'outil immédiatement après le réglage de l'embrayage.
- 17 Ne pas approcher les mains de la vis de guidage rotative et de l'extrémité du nez de l'outil. Si une fixation se bloque sur la vis de guidage, couper l'alimentation en air et purger la conduite d'alimentation de l'outil avant de tenter de la débloquer.
- 18 L'outil n'est doté d'aucune isolation électrique.
- 19 Cet outil n'est pas conçu pour être utilisé dans des atmosphères combustibles ou explosives.



## Caractéristiques


## CARACTERISTIQUES DE L'OUTIL

Pression d'airMinimum - Maximum4-6.13 barsVol. d'air libre nécessaireà 6,3 bars8,7 litres/secondeVitesse du moteurà 75 lb/in² minimum1 100 tr/m (sens horaire)

Cycle de poseApprox.3 secondesNiveau sonore73 dB(A)

PoidsSans l'équipement de pose1,05 kgVibrationInférieure à $2,5 \text{ m/s}^2$ 

## DIMENSIONS DE L'OUTIL



Les dimensions indiquées en caractères  ${\it gras}$  sont en millimètres. Les autres dimensions sont en pouces

## Utilisation prévue

L'outil pneumatique de type 74101 est destiné à la pose d'inserts filetés Avdel® à grande vitesse, ce qui en fait un outil idéal pour le travail en lots ou en chaîne continue dans une grande diversité d'applications, toutes industries confondues.

Le tableau de sélection ci-dessous vous permettra de sélectionner un outil complet équipé de l'équipement (non monté) qui convient aux inserts filetés choisis. Les dimensions 'A' et 'B' vous permettront d'évaluer l'accessibilité de votre application.

Il est également possible de ne commander que l'outil de base (Référence 74101-12000). Consulter les pages 11 et 12 pour de plus amples détails sur les équipements.

### SELECTION DE L'OUTIL

			74101	SELECTION	DE L'OUTII	_					1
NOM DE L'INSERT & NUMERO DE SERIE	DIA. / FORME DE FILETAGE	VALEUR DE COUPLE (lbf/ins)	REF. RES	SSORT EMBRAY	AGE 74101-***			EZ ge 29 pou A (in)	ır A & B)     B (in)	REF. OUTIL COMPLET 74101-****	REF. EQUIPEMENT
NUTSERT® TOLE MINCE (9650)	3/16 BSW 1/4 BSW 5/16 BSW 1/4 BSF 5/16 BSF 4 UNC 6 UNC 8 UNC 10 UNC 4 UNF 6 UNF 10 UNF 1/4 UNC 5/16 UNC 1/4 UNF 5/16 UNF 6 BA 4 BA 2 BA 0 BA M3 M4 M5 M6 M8	30 - 35 35 - 40 50 - 55 35 - 40 50 - 55 7 - 9 16 - 18 16 - 18 30 - 35 7 - 9 16 - 18 30 - 35 35 - 40 50 - 55 7 - 9 16 - 18 30 - 35 35 - 40 50 - 55 7 - 9 16 - 18 30 - 35 35 - 40 50 - 55 7 - 9 16 - 18 30 - 35 35 - 40 50 - 55 7 - 9 16 - 18 30 - 35 35 - 40 50 - 55 7 - 9 16 - 18 30 - 35 35 - 40 50 - 55	-12352 -12352 -12352 -12352 -12352 -12352 -12352 -12352 -12352	-12351 -12351 -12351 -12351	-12353 -12353 -12353 -12353 -12353 -12353 -12353 -12353 -12353	13 13 14 13 14 13 13 13 13 13 13 13 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	10 13.5 14 13.5 14 11 11 12 10 11 11 12 10 13.5 14 13.5 14 11 11 17 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	1/2 1/2 1/2 9/16 1/2 9/16 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2	13/32 17/32 9/16 17/32 9/16 7/16 15/32 13/32 7/16 7/16 15/32 13/32 17/32 9/16 7/16 7/16 21/32 7/16 7/16 13/32 17/32 9/16 7/16	-01016 -01018 -01010 -01028 -01020 -01054 -01056 -01058 -01050 -01074 -01076 -01078 -01070 -01048 -01040 -01068 -01030 -01034 -01032 -01030 -01083 -01085 -01086 -01086	07556-09916 07556-09918 07443-09810 07556-09928 07443-09920 07556-09956 07556-09956 07556-09950 07556-09976 07556-09976 07556-09978 07556-09978 07556-09948 07443-09960 07556-09936 07556-09936 07556-09932 07556-09932 07556-09932 07556-09983 07556-09983 07556-09985 07556-09985
SUPERSERT® (FB00)	8 UNC 10 UNC 8 UNF 10 UNF 1/4 UNC 1/4 UNF M3 M4 M5 M6	20 - 25 30 - 35 20 - 25 30 - 35 45 - 50 45 - 50 16 - 18 20 - 25 30 - 35 45 - 50	-12352	-12351 -12351 -12351 -12351 -12351 -12351	-12353 -12353	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	10 12 10 12 15 15 19 17 11	1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2	13/32 15/32 13/32 15/32 19/32 19/32 3/4 21/32 7/16 19/32	-02058 -02050 -02078 -02070 -02048 -02068 -02083 -02084 -02085 -02086	07552-09558 07552-09550 07552-09578 07552-09578 07552-09548 07552-09568 07552-09583 07552-09584 07552-09585 07552-09585

Suite du tableau de sélection d'outil à la page suivante

Pour ce qui concerne le réglage de l'embrayage et l'identification de la couleur/du diamètre de fil, consulter la page 17.



## Utilisation prévue

## SELECTION DE L'OUTIL (suite)

			7410	1 SELECTIO	N DE L'OU	ΓIL					
NOM DE L'INSERT & NUMERO DE SERIE	DIA. / FORME DE FILETAGE	VALEUR DE COUPLE (lbf/ins)	REF. RES	SSORT EMBRAY	AGE 74101-***	l '	N héma pag B (mm)		r A & B) B (in)	REF. OUTIL COMPLET 74101-****	REF. Equipement
L/F HEXSERT® (9498)	M4 M5 M6	16 - 18 30 - 35 35 - 40	-12352	-12351	-12353	13 13 14	10 10 12	1/2 1/2 9/16	13/32 13/32 15/32	-04084 -03085 -04086	07556-09184 07557-09285 07556-09186
NUTSERT® TOLE MINCE L/F (9698)	M4 M5 M6	16 - 18 30 - 35 35 - 40	-12352	-12351	-12353	13 13 13	10 12 15	1/2 1/2 1/2	13/32 15/32 19/32	-04084 -04085 -04086	07556-09184 07556-09185 07556-09186
HEXSERT® (9498)	M4 M5 M6 M8	16 - 18 30 - 35 40 - 45 50 - 55	-12352	-12351	-12353 -12353	13 13 16 16	12 12 14 15	1/2 1/2 5/8 5/8	15/32 15/32 9/16 19/32	-06084 -06085 -06086 -06088	07556-09284 07556-09285 07556-09286 07443-09288
NUTSERT® SQ	M5 M6	30 - 35 40 - 45		-12351	-12353	10 13	13 15	13/32 1/2	1/2 19/32	-07085 -04086	07528-07085 07566-09186
NUTSERT® STANDARD	3/16 BSW 1/4 BSW 5/16 BSW 3/8 BSW 1/4 BSF 5/16 BSF 3/8 BSF 4 UNC 6 UNC 8 UNC 10 UNC 6 UNF 10 UNF 10/4 UNC 5/16 UNC 3/8 UNC 1/4 UNF 5/16 UNF 3/8 UNF 6 BA 4 BA 2 BA 0 BA M3 M4 M5 M6	20 - 25 25 - 30 40 - 45 50 - 55 25 - 30 40 - 45 50 - 55 5 - 7 9 - 11 13 - 15 20 - 25 9 - 11 13 - 15 20 - 25 25 - 30 40 - 45 50 - 55 25 - 30 40 - 45 50 - 55 25 - 30 40 - 25 25 - 30	-12352 -12352 -12352 -12352 -12352 -12352 -12352 -12352	-12351 -12351 -12351 -12351 -12351 -12351 -12351 -12351 -12351 -12351	-12353 -12353 -12353 -12353 -12353 -12353 -12353 -12353	13 13 14 16 13 14 16 13 13 13 13 13 13 14 16 13 14 16 13 13 14 16 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	12 15 14 10 15 14 10 12 12 10 12 12 10 12 15 14 10 15 14 10 15 14 10 15 12 15 14 10 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	1/2 1/2 9/16 5/8 1/2 9/16 5/8 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2	15/32 19/32 9/16 13/32 19/32 9/16 13/32 15/32 15/32 15/32 15/32 15/32 19/32 9/16 13/32 15/32 15/32 15/32 15/32 15/32 15/32 15/32 15/32 15/32 15/32 15/32 15/32 15/32 15/32 15/32 15/32	-00016 -00018 -00010 -00012 -00028 -00020 -00022 -00054 -00056 -00058 -00050 -00076 -00078 -00070 -00048 -00040 -00042 -00068 -00060 -00062 -00036 -00034 -00034 -00034 -00034 -00038 -00084 -00085 -00086	07556-09816 07566-09818 07443-09810 07443-09812 07556-09828 07443-09820 07443-09822 07556-09856 07556-09856 07556-09876 07556-09876 07556-09878 07556-09878 07556-09878 07443-09840 07443-09842 07556-09888 07443-09860 07443-09860 07556-09832 07556-09834 07556-09834 07556-09833 07556-09883 07556-09888 07556-09888
	M6 M8 M10	25 - 30 40 - 45 50 - 55		-12351	-12353 -12353	13 14 16	15 14 12	1/2 9/16 5/8	19/32 9/16 15/32	-00086 -00088 -00080	07556-09886 07443-09888 07443-09880

Pour ce qui concerne le réglage de l'embrayage et l'identification de la couleur/du diamètre de fil, consulter la page 17.




#### ALIMENTATION PNEUMATIQUE

Tous les outils sont actionnés à l'air comprimé, à la pression optimale de 5,5 bars. Nous recommandons l'utilisation de régulateurs de pression et de dispositifs automatiques de filtration et d'huilage sur le circuit d'alimentation pneumatique. Pour obtenir une longévité maximum de l'outil avec une maintenance minimum, ces dispositifs doivent être installés à 3 mètres au maximum de l'outil (voir schéma ci-dessous).

Les flexibles d'alimentation en air doivent avoir une résistance nominale en pression égale à au moins 150% de la pression maximum produite par le système ou à 10 bars minimum, la valeur la plus élevée prévalant. Ces flexibles doivent résister à l'huile, avoir une paroi extérieure capable de résister à l'abrasion et être armés si les conditions d'utilisation présentent un risque de détérioration. Tous les flexibles d'air DOIVENT IMPERATIVEMENT avoir un diamètre intérieur minimum de 6,4 millimètres ou 1/4 de pouce.

Voir page 13 le détail de l'entretien quotidien.



#### PROCEDURE D'UTILISATION

#### IMPORTANT

Lorsqu'il s'agit de poser des Nutserts standards, lubrifier la vis de guidage de l'outil toutes les 25 poses. La méthode la plus efficace consiste à essuyer la vis de guidage avec une éponge imbibée de lubrifiant, référence 07992-00013.

#### **OPTION 1**

- Vérifier que l'équipement de pose qui convient a bien été monté.
- Connecter l'outil à la source d'alimentation en air.
- Placer l'insert dans le trou préparé de l'application.
- Placer la vis de pose de l'outil dans l'insert.
- Faire pivoter le levier. La vis de pose tire et déforme l'insert, puis sort automatiquement en marche arrière.

#### OPTION 2

- Vérifier que l'équipement de pose qui convient a bien été monté.
- Connecter l'outil à la source d'alimentation en air.
- Commencer par visser la lèvre de l'insert sur la vis de pose de l'outil.
- Avec l'insert sur l'outil, le placer dans le trou préparé de l'application.
- Faire pivoter le levier. La vis de tire et déforme l'insert, puis sort automatiquement en marche arrière.

## Mise en service

### REGLAGE DE L'EMBRAYAGE

L'embrayage est fourni non réglé.

Acheté en pièce détachée, l'embrayage est fourni non réglé.

L'embrayage devra être correctement réglé pour assurer la déformation optimale de l'insert. Si la déformation est insuffisante (couple d'embrayage trop faible) l'insert tourne dans l'application. Une déformation trop forte (couple d'embrayage trop élevé) entraînerait une détérioration du taraudage et une usure excessive de la vis de pose, voire sa rupture.


Pour savoir comment régler l'embrayage, consulter les instructions d'entretien se rapportant à l'embrayage, page 17.

Remarque: Cette opération peut obliger à remplacer le ressort d'embrayage.


### ACCESSOIRES

Deux accessoires différents vous sont proposés pour raccorder votre outil à l'alimentation pneumatique :

# Raccord de flexible réf. 07005-00276



# Ensemble flexible réf. 07008-000324



### Ensembles de nez

Les ensembles de nez sont spécifiquement conçus pour chaque taille et type d'insert.

Il est essentiel que l'ensemble de nez approprié soit monté avant l'utilisation de l'outil. En prenant note de la référence intégrale de votre outil complet d'origine ou des détails de l'insert à poser, vous serez en mesure de commander un ensemble de nez neuf complet, en vous référant au tableau de sélection des pages 6 et 7.


#### INSTRUCTIONS DE MONTAGE

#### IMPORTANT

Sauf instructions contraires, l'alimentation en air doit être coupée avant de monter ou retirer les ensembles de nez.

Avant de monter un ensemble de nez, vérifier que l'embrayage de l'outil est bien réglé sur le couple qui convient à l'insert à poser (voir des pages 6 et 7 le détail des valeurs de couple).

- Lorsque applicable, insérer le manchon 8 et le ressort de butée 9 dans le carter de nez 2.
- Enduire les rondelles de butée **3** et le palier de butée **4** de graisse à haute pression (ex. Shell Alvania E.P.I.) et les placer dans l'ordre indiqué ci-dessous, dans le carter de nez **2**.
- Lorsque applicable, monter l'entretoise 5 à travers les rondelles de butée et les paliers de butée.
- Insérer la vis de pose 1 à travers l'assemblage ci-dessus.
- Monter l'axe d'entraînement 6 dans le trou hexagonal de la tête de la vis de pose.
- Insérer la butée 11 et le ressort 10 sur l'avant de l'outil de base.
- Visser l'adaptateur 7 dans le carter d'embrayage de l'outil de base (filetage à gauche).
- Présenter l'ensemble de nez à l'adaptateur. Le montage vous obligera à faire pivoter la vis de pose à la main, pour aligner l'hexagone de l'axe d'entraînement **6** sur le trou hexagonal de la mâchoire avant de l'outil de base.
- Visser le carter de nez 2 sur l'adaptateur 7 et serrer à la clé (filetage à gauche).



### INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Un programme d'entretien hebdomadaire devra être prévu pour les ensembles de nez.

- Retirer l'intégralité de l'ensemble de nez en inversant la procédure des 'Instructions de montage'.
- Remplacer toutes pièces usées ou endommagées.
- Vérifier tout spécialement l'état de la vis de pose, des rondelles de butée et des paliers de butée.
- Lubrifier les rondelles de butée et les paliers de butée à l'aide de graisse à haute pression (ex. Shell Alvania E.P.I.)
- Vérifier que les ressorts ne sont pas tordus.
- Assembler l'ensemble en suivant les instructions de montage.

## Ensembles de nez

### COMPOSANTS DES ENSEMBLES DE NEZ

Le tableau ci-dessous contient tous les ensembles de nez disponibles. Chaque ensemble de nez représente une série unique de composants qui peuvent être commandés individuellement. Les numéros attribués aux composants renvoient aux textes et illustrations ci-contre. Etant donné que les pièces devront être remplacées régulièrement, nous vous recommandons d'en prévoir une certaine quantité en stock. Lire attentivement les instructions d'entretien des ensembles de nez ci-contre. Tous les ensembles de nez comprennent un ressort **10** réf. 07430-08202 et une butée **11**, réf. 07430-08203.

ENS. DE NEZ	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							_		
07443-09288	07001-00084	07522-08988	07007-00081	07007-00078	07443-03110	07430-01808	07443-08002	07522-08902	07154-03092
07443-09810	07001-00076	07443-06110	07007-00081	07007-00078	07443-03110	07430-01110	07443-08002	-	-
07443-09812	07001-00099	07443-06112	07007-00081	07007-00078	- 07442 02110	07430-01112	07443-08002	-	-
07443-09820	07001-00077	07443-06110	07007-00081	07007-00078	07443-03110	07430-01110	07443-08002	-	-
07443-09822	07001-00098	07443-06112	07007-00081	07007-00078	0744202110	07430-01112	07443-08002	-	-
07443-09840 07443-09842	07001-00078 07001-00106	07443-06110 07443-06112	07007-00081 07007-00081	07007-00078 07007-00078	07443-03110	07430-01110 07430-01112	07443-08002 07443-08002	-	-
07443-09860	07001-00108	07443-06112	07007-00081	07007-00078	07443-03110	07430-01112	07443-08002	-	-
07443-09862	07001-00079	07443-06112	07007-00081	07007-00078	07443-03110	07430-01110	07443-08002	-	-
07443-09880	07001-00103	07443-06810	07007-00081	07007-00078	-	07430-01112	07443-08002	-	_
07443-09888	07001-00100	07443-06110	07007-00082	07007-00078	07443-03110	07430-01808	07443-08003	_	
07443-09910	07001-00076	07443-08805	07007-00081	07007-00078	07443-03110	07430-01110	07443-08002	_	_
07443-09920	07001-00077	07443-08805	07007-00081	07007-00078	07443-03110	07430-01110	07443-08002	-	_
07443-09940	07001-00078	07443-08805	07007-00081	07007-00078	07443-03110	07430-01110	07443-08002	-	_
07443-09960	07001-00079	07443-08805	07007-00081	07007-00078	07443-03110	07430-01110	07443-08002	-	-
07443-09988	07001-00084	07443-08805	07007-00081	07007-00078	07443-03110	07430-01808	07443-08002	-	-
07528-07085	07001-00256	07557-08985	07007-00080	07007-00077	07521-08808	07521-08806	07443-08001	-	_
07552-09548	07001-00336	07552-07704	07007-00080	07007-00077	-	07522-08801	07443-08001	-	-
07552-09550	07001-00300	07552-07706	07007-00080	07007-00077	07521-08808	07521-08803	07443-08001	-	-
07552-09568	07001-00110	07552-07704	07007-00080	07007-00077	-	07522-08801	07443-08001	-	-
07552-09570	07001-00301	07552-07706	07007-00080	07007-00077	07521-08808	07521-08803	07443-08001	-	-
07552-09578	07001-00319	07552-07701	07007-00080	07007-00077	07521-08809	07521-08804	07443-08001	-	-
07552-09583	07001-00325	07552-07709	07007-00080	07007-00077	07520-08803	07520-08802	07443-08001	-	-
07552-09584	07001-00326	07552-07705	07007-00080	07007-00077	07521-08810	07521-08805	07443-08001	-	-
07552-09585	07001-00256	07552-07702	07007-00080	07007-00077	07521-08808	07521-08806	07443-08001	-	-
07552-09586	07001-00337	07552-07703	07007-00080	07007-00077	-	07522-08802	07443-08001	-	-
07552-09588	07001-00084	07552-07710	07007-00081	07007-00078	07443-03110	07430-01808	07443-08002	-	-
07556-09184	07001-00326	07552-06804	07007-00080	07007-00077	07521-08810	07521-08805	07443-08001	07552-08804	07440-08002
07556-09185	07001-00256	07552-06805	07007-00080	07007-00077	07521-08808	07521-08806	07443-08001	07552-08805	07440-08002
07556-09186	07001-00337	07552-06806	07007-00080	07007-00077	-	07522-08802	07443-08001	07552-08806	07150-00403
07556-09284	07001-00326	07521-08984	07007-00080	07007-00077	07521-08810	07521-08805	07443-08001	07521-08901	07440-08002
07556-09285	07001-00256	07521-08985	07007-00080	07007-00077	07521-08808	07521-08806	07443-08001	07521-08902	07440-08002
07556-09286	07001-00337	07522-08986	07007-00080	07007-00077	-	07522-08802	07443-08001	07522-08901	07150-00504
07556-09816	07001-00320	07440-06805	07007-00080	07007-00077	07521-08808	07521-08803	07443-08001	-	-
07556-09818	07001-00334	07443-06108	07007-00080	07007-00077	-	07522-08801	07443-08001	-	-
07556-09828 07556-09830	07001-00333 07001-00335	07443-06108 07443-06108	07007-00080 07007-00080	07007-00077 07007-00077	07521-08801	07522-08801 07522-08801	07443-08001 07443-08001	-	-
07556-09832	07001-00333	07440-06805	07007-00080	07007-00077	07521-08808	07521-08803	07443-08001	-	-
07556-09834	07001-00321	07440-06304	07007-00080	07007-00077	07521-08807	07521-08803	07443-08001	-	-
07556-09836	07001-00315	07440-06304	07007-00080	07007-00077	07520-08803	07520-08801	07443-08001	-	_
07556-09848	07001-00276	07443-06108	07007-00080	07007-00077	-	07522-08801	07443-08001	_	_
07556-09850	07001-00300	07440-06805	07007-00080	07007-00077	07521-08808	07521-08803	07443-08001	-	_
07556-09854	07001-00313	07440-06306	07007-00080	07007-00077	07520-08803	07520-08801	07443-08001	-	-
07556-09856	07001-00316	07440-06304	07007-00080	07007-00077	07521-08807	07521-08802	07443-08001	-	-
07556-09858	07001-00318	07440-06508	07007-00080	07007-00077	07521-08809	07521-08804	07443-08001	-	-
07556-09868	07001-00110	07440-06108	07007-00080	07007-00077	-	07522-08801	07443-08001	-	-
07556-09870	07001-00301	07440-06805	07007-00080	07007-00077	07521-08808	07521-08803	07443-08001	-	-
07556-09876	07001-00317	07440-06304	07007-00080	07007-00077	07521-08807	07521-08802	07443-08001	-	-
07556-09878	07001-00319	07440-06508	07007-00080	07007-00077	07521-08809	07521-08804	07443-08001	-	-
07556-09883	07001-00325	07440-06308	07007-00080	07007-00077	07520-08803	07520-08802	07443-08001	-	-
07556-09884	07001-00326	07440-06508	07007-00080	07007-00077	07521-08810	07521-08805	07443-08001	-	-
07556-09885	07001-00256	07440-06805	07007-00080	07007-00077	07521-08808	07521-08806	07443-08001	-	-
07556-09886	07001-00337	07440-06108	07007-00080	07007-00077	-	07522-08802	07443-08001	-	-

Suite du tableau des équipements page suivante



## Ensembles de nez

5NO DE NET		ا ا			_		_		
ENS. DE NEZ	1	2	3	4	5	6	7	8	9
07556-09916	07001-00320	07440-08805	07007-00080	07007-00077	07521-08808	07521-08803	07443-08001	-	-
07556-09918	07001-00334	07551-08803	07007-00080	07007-00077	-	07522-08801	07443-08001	-	-
07556-09928	07001-00333	07551-08805	07007-00080	07007-00077	-	07522-08801	07443-08001	-	-
07556-09930	07001-00335	07551-08802	07007-00080	07007-00077	-	07522-08801	07443-08001	-	-
07556-09932	07001-00321	07552-08816	07007-00080	07007-00077	07521-08808	07521-08803	07443-08001	-	-
07556-09934	07001-00315	07440-08804	07007-00080	07007-00077	07521-08807	07521-08802	07443-08001	07521-08801	07440-08002
07556-09936	07001-00276	07440-08803	07007-00080	07007-00077	07520-08803	07520-08801	07443-08001	07440-08003	07440-08002
07556-09948	07001-00336	07551-08803	07007-00080	07007-00077	-	07522-08801	07443-08001	-	-
07556-09950	07001-00300	07440-08805	07007-00080	07007-00077	07521-08808	07521-08803	07443-08001	-	-
07556-09954	07001-00313	07440-08803	07007-00080	07007-00077	07520-08803	07521-08801	07443-08001	-	-
07556-09956	07001-00316	07440-08804	07007-00080	07007-00077	07521-08807	07521-08802	07443-08001	-	-
07556-09958	07001-00318	07440-08808	07007-00080	07007-00077	07521-08809	07521-08804	07443-08001	-	-
07556-09968	07001-00110	07551-08803	07007-00080	07007-00077	-	07522-08801	07443-08001	-	-
07556-09970	07001-00301	07440-08805	07007-00080	07007-00077	07521-08808	07521-08803	07443-08001	-	-
07556-09974	07001-00314	07440-08803	07007-00080	07007-00077	07520-08803	07520-08801	07443-08001	-	-
07556-09976	07001-00317	07440-08804	07007-00080	07007-00077	07521-08807	07521-08802	07443-08001	-	-
07556-09978	07001-00319	07440-08808	07007-00080	07007-00077	07521-08809	07521-08804	07443-08001	-	-
07556-09983	07001-00325	07440-08803	07007-00080	07007-00077	07520-08803	07520-08802	07443-08001	-	-
07556-09984	07001-00326	07552-08817	07007-00080	07007-00077	07521-08810	07521-08805	07443-08001	-	-
07556-09985	07001-00256	07440-08805	07007-00080	07007-00077	07521-08808	07521-08806	07443-08001	-	-
07556-09986	07001-00337	07551-08802	07007-00080	07007-00077	-	07522-08802	07443-08001	-	-
07557-09285	07001-00256	07557-08901	07007-00080	07007-00077	07521-08808	07521-08806	07443-08001	07557-08902	07440-08002 <b> </b>

### Entretien de l'outil

L'entretien doit être effectué de façon régulière et une révision approfondie doit avoir lieu chaque année ou tous les 200 000 cycles, à la première de ces échéances constatée.

#### IMPORTANT

Il appartient à l'employeur de faire en sorte que les instructions de maintenance des outils soient confiées aux personnes compétentes. L'opérateur ne doit pas être impliqué dans la maintenance ou la réparation de l'outil, à moins d'avoir recu la formation qui convient.

### **ENTRETIEN QUOTIDIEN**

- Chaque jour, avant d'utiliser l'outil ou lors de sa première mise en service, verser quelques gouttes d'une huile de lubrification propre dans l'arrivée d'air de l'outil, si l'alimentation pneumatique ne comporte pas d'huileur. Si l'outil est utilisé de façon continue, débrancher le flexible de l'alimentation pneumatique et lubrifier l'outil toutes les deux ou trois heures.
- Rechercher d'éventuelles fuites d'air. Les flexibles et raccords endommagés doivent être remplacés par des neufs.
- S'il n'y a pas de filtre sur le régulateur de pression, purger la conduite d'air pour la débarrasser de toute accumulation de saletés ou d'eau avant de raccorder le flexible à l'outil. Si un filtre est monté, le purger.
- Vérifier la conformité de l'ensemble de nez.
- Contrôler la vis de pose de l'ensemble de nez pour détecter d'éventuels signes d'usure ou de détérioration. Remplacer la vis le cas échéant.

#### ENTRETIEN HEBDOMADAIRE

- Soumettre l'ensemble de nez à un démontage et à une révision complets (voir instructions, page 10).
- Lubrifier le ressort d'embrayage à l'aide de graisse à haute pression (ex. Shell Alvania EPI).
- Vérifier le réglage du couple d'embrayage (voir procédure de réglage de l'embrayage, page 17).
- Rechercher d'éventuelles fuites d'air au niveau des flexibles et raccords d'alimentation en air.

## Informations de sécurité (Graisse)

#### INFORMATIONS DE SECURITE GRAISSE AU BISULFURE DE MOLYBDENE EP 3753

Utiliser la graisse au bisulfure de molybdène EP3753 (référence 07992-00020) pour lubrifier les pièces internes de l'outil non décrites précédemment.

### **Premiers secours**

PEAU:

La graisse étant parfaitement résistante à l'eau, il est préférable de l'éliminer avec un nettoyant émulsifiant agréé.

INGESTION:

Faites boire à la victime 30 ml de lait de magnésie, de préférence dilué dans un verre de lait.

YEUX

Irritante mais non toxique. Rincer abondonnement avec de l'eau et consulter un médecin.

#### Incendie

POINT ECLAIR : au-dessus de 220°C. Non classé comme inflammable.

Agents d'extinction appropriés : CO<sub>2</sub>, Halon ou eau pulvérisée, par un opérateur expérimenté.

#### **Environnement**

Racler pour combustion ou élimination dans un site agréé.

#### Manutention

Utiliser une crème protectrice ou des gants résistants à l'huile.

#### Stockage

A l'écart de sources de chaleurs et d'agents oxydants.

Tous les 200 000 cycles, ainsi qu'aux périodes recommandées, l'outil doit être entièrement démonté et les composants usés ou endommagés doivent être remplacés. Tous les joints plats et toriques doivent être changés, avec lubrification à la graisse au bisulfure de molybdène EP 3753 avant remontage.

#### IMPORTANT

Les instructions de sécurité figurent à la page 4.


Il appartient à l'employeur de faire en sorte que les instructions de maintenance des outils soient confiées aux personnes compétentes. L'opérateur ne doit pas être impliqué dans la maintenance ou la réparation de l'outil, à moins d'avoir reçu la formation qui convient.

Sauf indication contraire, l'alimentation pneumatique doit être débranchée avant toute opération d'entretien ou de démontage.

Il est recommandé d'effectuer tout démontage dans de bonnes conditions de propreté.

L'équipement doit être déposé avant le démontage de l'outil. Des instructions simples de dépose vous sont fournies à la rubrique consacrée aux équipements, page 10.

### **ENSEMBLE VALVE DE COMMANDE**




			LISTE DE PIECES DE L'E	NSEI	MBLE	VALVE DE	СОММА	NDE	
REPERE	REFERENCE TEXTRON	REFERENCE FOURNISSEUR	DESCRIPTION	QTE	REPERE	REFERENCE TEXTRON	REFERENCE FOURNISSEUR	DESCRIPTION	QTE
1	74101-12600	465053	MODULE DE COMMANDE - COMPLET	1	24			JOINT TORIQUE	4
	74101-12610	467433	KIT DE VALVE DE DEMARRAGE (LEVIER) – CONTIENT :		25			BOULON DE TRANSFERT	1
7			JOINT TORIQUE	2	26			VALVE – INVERSION AUTOMATIQUE	1
8			JOINT TORIQUE	1	27			POUSSOIR	1
16			RESSORT	1	28			RESSORT	1
17			BILLE	1	29			ENTRETOISE	1
18			JOINT TORIQUE	1	30			TAMPON – VALVE D'INVERSION	1
19			SIEGE DE VALVE	1	31			PLAQUE DE RETENUE	1
	74101-12620	467453	KIT CARTER D'ECHAPPEMENT ET LEVIER – CONTIENT :		32			VIS	3
4			ENSEMBLE LEVIER	1	33			JOINT TORIQUE	1
9			GOUPILLE A GORGE	1		74101-12650	467443	KIT D'ELEMENTS D'ECHAPPEMENT – CONTIENT :	
10			CARTER D'ECHAPPEMENT	1	12			CHICANE	1
	74101-12630	473213	KIT POUSSOIR - CONTIENT		13			SILENCIEUX VYON	1
27			POUSSOIR	1	14			SILENCIEUX KNITMESH	2
28			RESSORT	1		74101-12660	475223	KIT JOINT TORIQUE (INVERSION AUTOMATIQUE) -	
29			ENTRETOISE	1	18			CONTIENT:	1
	74101-12640	475233	KIT ACTIONNEUR (INVERSION AUTOMATIQUE) - CONTIENT		22			JOINT TORIQUE	2
6			RESSORT	1	24			JOINT TORIQUE	4
18			JOINT TORIQUE	1	11	74101-12601	466763	JOINT TORIQUE	1
21			BLOC CYLINDRE	1	11	74101-12602	466773	ENSEMBLE BOULON ARRIVEE D'AIR (BSP)	1
22			JOINT TORIQUE	2	34	74101-12603	467113	ENSEMBLE BOULON ARRIVEE D'AIR (NPT)	1
23			PISTON	1				ENTRETOISE	

### **ENSEMBLE D'EMBRAYAGE**

#### **DEMONTAGE**

Les numéros de repère en caractères gras renvoient à l'illustration.


- Caler le carter principal de l'outil. Dévisser le Carter d'embrayage 2 (consulter l'assemblage général 74101-12000(S) page 20) Filetage à gauche.
- Déposer le porte-mèche 1 (consulter l'assemblage général 74101-12000(S) page 20).
- Déposer le Module d'embrayage 3.
- A l'aide de la Clé d'Embrayage fournie, faire pivoter la Bague de Réglage 15 jusqu'à obtention d'un écart minimum entre 15 et le Circlip 14.
- A l'aide de pinces à circlip appropriées, retirer 14.
- Déposer la Bague de réglage **15** et les pièces **16** et **17**.
- Retirer le Ressort d'Embrayage 18, 18a ou 18b.
- Remonter en inversant la procédure de démontage, en veillant à bien resserrer le Carte d'embrayage 2 au couple prévu (10 Nm) et conformément à l'assemblage général 74101-12000(S), page 20.



			LISTE DE PIECES DE	L'EN	ISEM	IBLE D'EMI	BRAYAGE	:	
REPERE	REFERENCE TEXTRON	REFERENCE FOURNISSEUR	DESCRIPTION	QTE	REPERE	REFERENCE TEXTRON	REFERENCE FOURNISSEUR	DESCRIPTION	QTE
1	74101-12300	465283	EMBRAYAGE PAS A PAS COMPLET	1	13			RESSORT	1
	7410112310	467123	KIT EMBRAYAGE, PAS A PAS BASSE VITESSE – CONTIENT :			74101-12340	467263	KIT DE REGLAGE DE L'EMBRAYAGE - CONTIENT :	
2			EMBRAYAGE A CAME	1	14			CIRCLIP	1
3			BILLE	18	15			BAGUE DE REGLAGE	1
4			MANCHON DE RETENUE	1	16			BAGUE DE SERRAGE	1
5			CIRCLIP	1	17			BILLE	1
6			BILLE	3		74101-12350	467223	KIT RESSORT D'EMBRAYAGE - 1100 TR/M - CONTIENT :	
7			GALET	3	14			CIRCLIP	1
8			GALET	1	18	74101-12353	465773	RESSORT D'EMBRAYAGE (2,5-7,5 Nm)	1
	74101-12320	467133	ENS. AXE, PAS A PAS BASSE VITESSE – CONTIENT :		18a	74101-12351	465783	RESSORT D'EMBRAYAGE (2,0-5,5 Nm)	1
9			AXE	1	18b	74101-12352	476253	RESSORT D'EMBRAYAGE (0,6-2,8 Nm)	1
10			CAME DE DEMARRAGE	1	19	74101-12301	29932	CLE, BASSE VITESSE	1
11			GOUPILLE	1	20	74101-12302	474833	AXE DE SORTIE (NON ILLUSTRE)	1
	74101-12330	467463	KIT GOUPILLE DE VERROUILLAGE, BASSE VITESSE – CONTIENT :		21	74101-12303	475473	CARTER D'EMBRAYAGE (NON ILLUSTRE)	1
12			GOUPILLE DE VERROUILLAGE	1					

#### REINITIALISATION DU COUPLE D'EMBRAYAGE

- Vérifier que la couleur/le diamètre de fil de Ressort d'embrayage qui convient ont bien été sélectionnés pour obtenir le couple approprié.
- Compte tenu d'un écart minimum réglé entre la Bague de Réglage 15 et le Circlip 14 et en utilisant la Clé à Embrayage (74101-12301), faire pivoter 15 (sens anti-horaire) jusqu'à ce que le nombre de tours complets requis ait été fait pour obtenir le couple approprié, conformément aux indications du Tableau ci-dessous.
- Les chiffres blancs sur fond noir correspondent aux nombres de tours. Les chiffres noirs sur fond blanc indiquent le couple voulu en lbf/in.
- Immédiatement après avoir réglé l'embrayage, vérifier son bon fonctionnement et l'installation de l'insert (le nombre de tours ne peut que servir de guide de réglage).
- Des poignées latérales sont recommandées sur l'outil en cas de réglages de couples supérieurs à 4 Nm (35lbf/in²) (consulter les Règles de sécurité, page 4).




			DETAILS	DE	L'EN	IBR/	YAG	E 74	101							
REF. RESSORT	COUPLE DE RES	SORT Ibf.in (Nm)	COULEUR DU RESSORT /					Nbre	DE T	OURS	/lbf i					
74101-****	Mini.	Maxi.	DIA. DE FIL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ressort 12352	5.3 (0.6)	24.7 (2.8)	Bleu / 2.80mm	4.4	5.8	7.1	8.9	10.6	12.4	14.2	15.9	17.7	19.5	21.2	23.0	24.8
Ressort 12351	17.7 (2.0)	48.6 (5.5)	Ecru / 3.33mm			18	22	27	31	35	40	44	49			
Ressort 12353	22.1 (2.5)	66.3 (7.5)	Ecru / 3.45mm				22.1	29.2	36.3	43.4	50.4	57.5	66.4			

#### **ENSEMBLE MOTEUR**

Les numéros de repère en caractères gras renvoient à l'illustration.

- Assembler le Carter de Roulement Arrière 9 sur le goujon de centrage arrière du Rotor 7, en poussant sur le palier intérieur du Roulement 10 pour obtenir l'écart indiqué.
- Assembler les Lames **6** (x 5) sur le Rotor et faire glisser le Cylindre **8** sur l'ensemble.
- Monter le Carter de roulement avant 5 sur le Goujon de Centrage avant du Rotor 7. En maintenant le goujon de centrage arrière du Rotor 7, pousser sur le palier intérieur du Roulement Avant 4, en appuyant sur le goujon de centrage avant du Rotor 7.

Le démontage s'effectue en inversant l'ordre de la procédure de montage.



	LISTE [	DE PIECE	S DE L'ENSEMBLE MOTEUR	
REPERE	REFERENCE TEXTRON	REFERENCE FOURNISSEUR	DESCRIPTION	QTE
1	74101-12500	475913	MODULE MOTEUR COMPLET	1
2	74101-12501	475903	CARTER DE MOTEUR	1
3	74101-12502	369163	JOINT TORIQUE	1
5	74101-12503	467353	CARTER DE ROULEMENT AVANT	1
7	74101-12504	467343	ROTOR	1
8	74101-12505	467333	CYLINDRE	1
	74101-12510	467323	KIT DE COMPOSANTS DE MOTEUR - CONTIENT :	
3			JOINT TORIQUE	1
4			ROULEMENT - AVANT	1
6			LAME DE ROTOR	5
10			ROULEMENT - ARRIERE	1
11			GOUPILLE	1
	74101-12520	467363	KIT CARTER DE ROULEMENT ARRIERE – CONTIENT :	
9			CARTER DE ROULEMENT ARRIERE	1
11			GOUPILLE	1


#### **ATTENTION**

IL EST INTERDIT DE FUMER PENDANT UNE OPERATION D'ASSEMBLAGE OU D'ENTRETIEN D'UN MOTEUR A PISTON SEC. LES LAMES DU ROTOR CONTIENNENT DU P.T.F.E. DONT L'INHALATION DES VAPEURS PRODUITES A DES TEMPERATURES SUPERIEURES A 300°C PEUT ENTRAINER DES REACTIONS ALLERGIQUES. DES PRECAUTIONS DOIVENT ETRE PRISES POUR SOUFFLER LES RESIDUS DE P.T.F.E. DES SILENCIEUX FRITTES. NE PAS OUBLIER DE SE LAVER LES MAINS AVANT DE TOUCHER UNE CIGARETTE, PIPE, DES DENREES ALIMENTAIRES, ETC.



Cette page est vierge à dessein

# Assemblage général de l'outil de base 74101-12000 (S)



# Liste de pièces pour 74101-12000(S)

	COUPLES DE SERRAGE		
REF.	DESCRIPTION	COUPLE (Nm)	FILETAGE
2 A 4	CARTER D'EMBRAYAGE CONTRE MODULE DE BOITE A ENGRENAGES	10	A GAUCHE
4 A 5	CARTER D'ENGRENAGES CONTRE MODULE MOTEUR	40	A GAUCHE
6 A 5	ENSEMBLE COMMANDE CONTRE MODULE MOTEUR	SERRER A LA MAIN	A GAUCHE
	BOULON D'ARRIVEE D'AIR CONTRE ENSEMBLE COMMANDE	14	A DROITE

	LISIT	TE DE PIE	LISTE DE PIECES 74101-12000(S)	
101010	REFERENCE	REFERENCE		TT-C
Nerene	TEXTRON	FOURNISSEUR	DESCRIPTION	ŲE
	74101-12000	1464504	74101-12000   1464504   OUTIL NUTSERT A INVERSION AUTOMATIQUE	
	74101-12001	474833	PORTE-MECHE	
7	74101-12303	475473	CARTER D'EMBRAYAGE	
က	74101-12300	465283	MODULE D'EMBRAYAGE	
4	74101-12400	465193	BOITE A ENGRENAGES	
2	74101-12500	475913	MODULE MOTEUR	
9	74101-12600	465053	MODULE DE COMMANDE	
7	07900-00827		MANUEL DE L'OUTIL (NON ILLUSTRE)	

## Dépistage des pannes

SYMPTOME	CAUSE POSSIBLE	REMEDE PAGE DE	REF			
L'outil s'inverse	Palier de butée ou rondelles de butée usés	•	9			
avant la pose	Taraudage d'insert sales	Changer le lot d'inserts	0			
de l'insert	Vis de pose usée	Remplacer	9			
	Vis de pose mal lubrifiée	Bien lubrifier la vis de pose				
	(Nutserts standards uniquement) Ressort de butée non monté	Monter un ressort de butée	9			
	Réglage trop faible du couple d'embrayage	Ajuster en fonction du réglage qui convient	15			
	Pression/volume d'air insuffisants	Vérifier l'alimentation en air/les raccords	5			
	Tression, volume a air insumsants	vermer raimmentation on any less raccords				
L'outil tourne	Pression d'air insuffisante	Régler la pression d'air à la base de la	5			
trop lentement		poignée 5 à 6,3 bars maximum.				
	Mauvais diamètre de flexible	Veiller à utiliser un flexible de 10 mm de	7			
		diamètre minimum				
	Volume d'air insuffisant	Vérifier l'absence d'obstructions au niveau	5			
		de l'alimentation en air ou des connexions				
	Alimentation en air contaminée	Lubrifier l'intérieur conformément aux	11			
		instructions				
L'outil ne	Outil mal lubrifié	Lubrifier puis actionner la gâchette	11			
démarre pas		à plusieurs reprise				
•	Pression/volume limités	Vérifier l'absence d'obstructions au niveau	5			
		de l'alimentation en air				
L'outil ne tourne	Alimentation en air insuffisante	Régler la pression/le volume d'air	5			
qu'en mode	en mode inversé					
inversé						
		2 1	00			
L'outil ne tourne	Poussoirs/roulement à aiguilles manquants	Remplacer si nécessaire	20			
qu'en mode d'avance						
u availce						
Les inserts ne	Réglage du couple trop faible	Régler la valeur qui convient	15			
se déforment pas	Pression/volume d'air insuffisants	Régler la pression/le volume d'air	5			
	Inserts hors de prise	Sélectionner l'insert qui convient				
	Insert mal lubrifié	Changer le lot d'inserts				
	Vis de pose mal lubrifiée	Bien lubrifier la vis de pose				
	(Nutserts standards uniquement)					
	Taraudage d'insert déformé	Changer les inserts				
	Filetage de la vis de pose usé	Remplacer la vis de pose	9			
	Insert/ vis de pose inappropriés	Remplacer l'insert/la vis de	9			
		pose				

T.S.V.P.

Tous autres symptômes ou dysfonctionnements doivent être signalés à l'un de vos distributeurs agréés Avdel ou centres de réparation les plus proches.



## Dépistage des pannes

SYMPTOME	CAUSE POSSIBLE	REMEDE PAGE D	PAGE DE REF				
Les centres des	Nutserts sales	Nettoyer les Nutserts					
Nutserts standards ressortent	Réglage du couple d'embrayage trop faible	Régler à la bonne valeur	15				
	Epaisseur d'application inférieure au minimum	Remplacer par la prise d'insert recommandée					
	Trou de l'application trop gros	Corriger la taille du trou de l'application					
Usure de la vis de pose	Réglage du couple d'embrayage trop élevé	Régler à la bonne valeur	15				
	Vis de guidage non lubrifiée	Lubrifier régulièrement la vis de pose en cas d'utilisation de Nutserts standards					
	Inserts non lubrifiés	Changer le lot d'inserts					
	Outil mal tenu	Veiller à ce que l'outil soit bien maintenu contre l'application					
	Diamétre de l'insert/vis de pose inappropriés	Remplacer l'insert/la vis de pose	9				
	Taraudage de l'insert déformé	Changer le lot d'inserts					

Tous autres symptômes ou dysfonctionnements doivent être signalés à l'un de vos distributeurs agréés Avdel ou centres de réparation les plus proches.



## Déclaration de conformité

Avdel UK Limited, Watchmead Industrial Estate, Welwyn Garden City, Hertfordshire, AL7 1LY déclare, sous son entière responsabilité, que le produit :

#### Modèle 74101

## N° de série

auquel se rapporte la présente déclaration est conforme aux normes suivantes :

EN292, parties 1 et 2

ISO 8662, partie 1 EN 60742/0695 ISO 3744 EN 50081-1 ISO PREN792, partie 14 EN 55014

suivant les dispositions de la Directive sur les machines 2006/42/CE

A R Dear – Directeur Etudes & Développement

Welwyn Garden City - date de publication

Cette boîte contient un outil pneumatique en conformité avec la Directive sur les machines 2006/42/EC.

La "Déclaration de conformité" est jointe.



## Notes



## Notes



## Notes





nce 1922 Since 1 936



### ALLEMAGNE

#### **Avdel Deutschland GmbH**

Klusriede 24 30851 Langenhagen Tel: +49 (0) 511 7288 0 Fax: +49 (0) 511 7288 133

AvdelDeutschland@infastech.com

#### **AUSTRALIE**

#### Infastech (Australia) Pty Ltd.

891 Wellington Road Rowville

Victoria 3178

Tel: +61 3 9765 6400 Fax: +61 3 9765 6445 info@infastech.com.au

#### CANADA

#### **Avdel Canada Limited**

1030 Lorimar Drive Mississauga Ontario L5S 1R8

Tel: +1 905 364 0664 Fax: +1 905 364 0678 infoAvdel-Canada@infastech.com

#### CHINE

#### Infastech (China) Ltd.

RM 1708, 17/F., Nanyang Plaza, 57 Hung To Rd., Kwun Tong Hong Kong

Tel: +852 2950 0631 Fax: +852 2950 0022 infochina@infastech.com

#### CORRÉ DU SUD Infastech (Korea) Ltd.

212-4, Suyang-Ri, Silchon-Eup, Kwangju-City, Kyunggi-Do, Korea, 464-874 Tel: +82 31 798 6340 Fax: +82 31 798 6342 info@infastech.co.kr

#### **ESPAGNE**

#### Avdel Spain S.A.

C/ Puerto de la Morcuera, 14 Poligono Industrial Prado Overa Ctra. de Toledo, km 7,8 28919 Leganés (Madrid) Tel: +34 91 3416767 Fax: +34 91 3416740 ventas@infastech.com

#### **FRANCE**

#### Avdel France S.A.S.

33 bis, rue des Ardennes BP4

75921 Paris Cedex 19
Tel: +33 (0) 1 4040 8000
Fax: +33 (0) 1 4208 2450
AvdelFrance@infastech.com

#### INDE

## Infastech Fastening Technologies India Private Limited

Plot No OZ-14, Hi Tech SEZ, SIPCOT Industrial Growth Center, Oragadam, Sriperumbudur Taluk, Kanchipuram District,

Tel: +91 44 4711 8001 Fax: +91 44 4711 8009 info-in@infastech.com

602105 Tamilnadu

#### ITALIE

#### Avdel Italia S.r.l.

Viale Lombardia 51/53 20047 Brugherio (MI) Tel: +39 039 289911 Fax: +39 039 2873079 vendite@infastech.com

#### JAPON

### Infastech Kabushiki Kaisha

Center Minami SKY, 3-1 Chigasaki-Chuo, Tsuzuki-ku, Yokohama-city, Kanagawa Prefecture Japan 224-0032 Tel: +81 45 947 1200 Fax: +81 45 947 1205

#### MALAISIE

info@infastech.co.jp

#### Infastech (Malaysia) Sdn Bhd

Lot 63, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park 70400 Seremban Negeri Sembilan Tel: +606 676 7168 Fax: +606 676 7101

#### ROYAUME-UNI Avdel UK Limited

info-my@infastech.com

Pacific House 2 Swiftfields Watchmead Industrial Estate

Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1LY Tel: +44 (0) 1707 292000 Fax: +44 (0) 1707 292199

enquiries@infastech.com

#### **SINGAPOUR**

#### Infastech (Singapore) Pte Ltd.

31 Kaki Bukit Road 3 #05-03/06 Techlink Singapore, 417818 Tel: +65 6372 5653 Fax: +65 6744 5643 info-sg@infastech.com

#### TÄWAN

#### Infastech/Tri-Star Limited

No 269-7, Baodong Rd, Guanmiao Township, 71841 Tainan County, Taiwan, R.O.C

Tel: +886 6 596 5798 (ext 201) Fax: +886 6 596 5758 info-tw@infastech.com

## USA

#### **Avdel USA LLC**

614 NC Highway 200 South Stanfield, North Carolina 28163 Tel: +1 704 888 7100

Fax: +1 704 888 7100 Fax: +1 704 888 0258 infoAvdel-USA@infastech.com

Manual No.	Issue	Change Note No.	Date		
	AA	02/219	Feb03		
07900-00827	AB	07/176	Aug 07		
	AC	11/072	Mar 11		

www.avdel-global.com www.infastech.com

Autosert® (equipment), Avbolt®, Avdel®, Avdelmate®, Avdel TX2000®, Avdelok®, Avex®, Avibulb®, Avinox®, Avinut™, Avlug®, Avmatic®, Avplas®, Avseal®, Avsert®, Avtainer®, Avtronic®, Briv®, Bulbex®, Chobert®, Eurosert®, Fastriv®, Finsert®, Genesis®, Grovit®, Hemlok®, Hexsert®, Holding your world together®, Hydra®, Interlock®, Klamp-Tite®, Klamptite KTR®, Kvex®, Maxlok®, Monobolt®, Monobolt®, Nutsert®, Nutsert SQ®, Portariv®, Rivmatic®, Rivscrew®, Speed Fastening®, Squaresert®, Stavex®, Supersert®, Thin Sheet Nutsert®, Titan®, T-Lok®, TLR®, TSN®, TX2000®, Versa-Nut®, Viking® et Viking 360® sont des marques déposées de Avdel UK Limited. Infastech™ et Our Technology, Your Success™ sont des marques déposées de Infastech Intellectual Properties Pte Ltd. Les noms et logos dautres sociétés mentionnées peuvent être des marques de leur propres sociétés. Ce document est purement informatif. Infastech ne donne aucune garantie, expresse ou implicite dans ce document. La société se réserve la possibilité de modifier à tout moment les données figurant sur le présent document dans le cadre de sa procédure de développement et d'amélioration continue des produits. Votre représentant Avdel est à votre disposition, si vous avez besoin de valider les dernières données techniques mises en oeuvre.



# Instruction Manual

Original Instruction



## 74101

**Threaded Insert Power Tool** 

#### CONTENTS 4 **Safety Rules Tool Specifications** 5 **Tool Dimensions** 5 Intent of Use 6 & 7 **Tool Selection Putting into Service** 8 Air supply Operating Procedure 8 Clutch Adjustment 9 Accessories 9 **Nose Assemblies** Fitting Instructions 10 Servicing Instructions 10 Nose Assembly Components 11 & 12 Servicing the Tool Daily Servicing 13 Weekly Servicing 13 Safety Data (Grease) 14 Maintenance Control Valve Assembly 15 16 & 17 Clutch Assembly Motor Assembly 18 **General Assembly of Base Tool** 20 21 **Parts List Troubleshooting** 22 & 23

### Warranty

Avdel installation tools carry a 12 month warranty against defects caused by faulty materials or workmanship, the warranty period commencing from the date of delivery confirmed by invoice or delivery note.

The warranty applies to the user/purchaser when sold through an authorised outlet, and only when used for the intended purpose. The warranty is invalidated if the installation tool is not serviced, maintained and operated according to the instructions contained in the Instruction and Service Manuals.

In the event of a defect or failure, and at its sole discretion, Avdel undertakes only to repair or replace faulty components.

Avdel UK Limited policy is one of continuous product development and improvement and we reserve the right to change the specification of any product without prior notice.

## Safety Rules

# This instruction manual must be read with particular attention to the following safety rules, by any person installing, operating, or servicing this tool.

- 1 Do not use outside the design intent.
- 2 Do not use equipment with this tool other than that recommended and supplied by Avdel UK Limited.
- 3 Any modification undertaken by the customer to the tool/machine, nose assemblies, accessories or any equipment supplied by Avdel UK Limited or their representatives, shall be the customer's entire responsibility. Avdel UK Limited will be pleased to advise upon any proposed modification.
- 4 The tool/machine must be maintained in a safe working condition at all times and examined at regular intervals for damage and function by trained competent personnel. Any dismantling procedure shall be undertaken only by personnel trained in Avdel UK Limited procedures. Do not dismantle this tool/machine without prior reference to the maintenance instructions. Please contact Avdel UK Limited with your training requirements.
- 5 The tool/machine shall at all times be operated in accordance with relevant Health and Safety legislation. In the U.K. the "Health and Safety at Work etc. act 1974" applies. Any question regarding the correct operation of the tool/machine and operator safety should be directed to Avdel UK Limited.
- **6** The precautions to be observed when using this tool/machine must be explained by the customer to all operators.
- 7 Always disconnect the airline from the tool/machine inlet before attempting to adjust, fit or remove a nose assembly.
  - Air under pressure can cause severe injury
  - Never direct air at yourself or any other person.
- **8** Do not operate a tool/machine that is directed towards any person(s).
- 9 Ensure that vent holes do not become blocked or covered and that hoses are always in good condition.
  - Whipping hoses can cause severe injury. Always check for damage or loose hoses and fittings.
  - Do not use quick connect couplings at the tool.
- **10** The operating pressure shall not exceed 6.3 bar 94.5 lbf/in<sup>2</sup>.
- **11** Do not operate the tool without full nose equipment in place.
- 12 When using the tool, the wearing of safety glasses is required both by the operator and others in the vicinity to protect against fastener projection, should a fastener be placed 'in air'. We recommend wearing gloves if there are sharp edges or corners on the application.
- **13** Take care to avoid entanglement of loose clothes, ties, long hair, cleaning rags etc. in the moving parts of the tool which should be kept dry and clean for best possible grip. Do not wear jewellery.
- 14 When carrying the tool from place to place keep hands away from the trigger/lever to avoid inadvertent start up.
- 15 Always adopt a firm footing or a stable position before operating the tool and be aware of a torque reaction on the hands when the tool is operating, particularly during the reversing sequence. Grip the tool firmly to be able to counter the torque reaction, but not too tightly.
  - Side handles are recommended at torque settings above 4Nm (35 lbf.ins).
- **16** Immediately after adjusting the clutch, check for correct operation.
- 17 Keep hands away from the rotating drive screw and the nose end of the tool. If a fastener becomes jammed on the drive screw, shut off the air supply and drain the supply line to the tool before attempting to dislodge it.
- 18 The tool is not electrically insulated.
- 19 This tool is not designed for use in combustible or explosive atmospheres.

## **Specifications**

## TOOL SPECIFICATION

Air Pressure Minimum - Maximum 4-6.13 bar (60-94.5 lbf/in²)

Free Air Volume Required @ 6.3 bar / 94 lbf/in<sup>2</sup> 8.7 litres/sec

**Motor Speed** @ 75 lb/in<sup>2</sup> minimum 1100 rpm (clockwise)

Cycle time Approx

73 dB(A)

**Noise Level** Weight Without nose equipment


1.05 kg (2.37 lb)

3 seconds

**Vibration** Less than  $2.5 \text{ m/s}^2 (8 \text{ ft/s}^2)$ 

## TOOL DIMENSIONS





Dimensions shown in **bold** are millimetres. Other dimensions are in inches

## Intent of Use

The pneumatic 74101 type tool is designed to place Avdel® threaded inserts at high speed making it ideal for batch or flow-line assembly in a wide variety of applications throughout all industries.

Use the selection table below to select a complete tool which will be supplied with the correct nose assembly (not fitted) for the threaded insert selected. 'A' and 'B' dimensions will help you assess the accessibility of your application.

It is also possible to order the base tool only (part number 74101-12000). For details of Nose Assemblies see pages 11 and 12.

### TOOL SELECTION

74101 TOOL SELECTION											
INSERT NAME & SERIES	DIA / THREAD FORM	TORQUE SETTING (lbf ins)	CLUTCH SPRING NUMBER			NOSE (see drawing on page 5 for A & B)				COMPLETE TOOL PART N°	NOSE ASSY PART N°
GERRES		(101 1110)	74101-***	74101-***	74101-***	A (mm)	B (mm)	A (in)	B (in)	74101-***	FAIRTIN
THIN SHEET NUTSERT® (9650)	3/16 BSW 1/4 BSW 5/16 BSW 1/4 BSF 5/16 BSF 4 UNC 6 UNC 8 UNC 10 UNC 4 UNF 6 UNF 10 UNF 1/4 UNC 5/16 UNC 1/4 UNF 5/16 UNC 1/4 UNF 5/16 UNF 6 BA 4 BA 2 BA 0 BA M3 M4 M5 M6 M8	30 - 35 35 - 40 50 - 55 35 - 40 50 - 55 7 - 9 16 - 18 16 - 18 30 - 35 7 - 9 16 - 18 30 - 35 35 - 40 50 - 55 7 - 9 16 - 18 30 - 35 35 - 40 50 - 55 7 - 9 16 - 18 30 - 35 35 - 40 50 - 55 7 - 9 16 - 18 30 - 35 35 - 40 50 - 55	-12352 -12352 -12352 -12352 -12352 -12352 -12352 -12352 -12352	-12351 -12351 -12351 -12351	-12353 -12353 -12353 -12353 -12353 -12353 -12353 -12353 -12353	13 14 13 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 13 13 13 13 14 13 13 13 14 13 14 13 14 14 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	10 13.5 14 13.5 14 11 11 12 10 11 11 12 10 13.5 14 13.5 14 11 11 17 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	1/2 1/2 9/16 1/2 9/16 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2	13/32 17/32 9/16 17/32 9/16 7/16 7/16 15/32 13/32 7/16 7/16 15/32 17/32 9/16 7/16 7/16 7/16 7/16 7/16 7/16 7/16 7	-01016 -01018 -01010 -01028 -01020 -01054 -01056 -01058 -01050 -01074 -01076 -01078 -01070 -01048 -01040 -01068 -01034 -01032 -01030 -01083 -01084 -01085 -01086 -01088	07556-09916 07556-09918 07443-09810 07556-09928 07443-09920 07556-09954 07556-09956 07556-09950 07556-09974 07556-09978 07556-09978 07556-09978 07556-09948 07443-09940 07556-09986 07556-09936 07556-09932 07556-09930 07556-09983 07556-09985 07556-09986
SUPERSERT® (FB00)	8 UNC 10 UNC 8 UNF 10 UNF 1/4 UNC 1/4 UNF M3 M4 M5 M6	20 - 25 30 - 35 20 - 25 30 - 35 45 - 50 45 - 50 16 - 18 20 - 25 30 - 35 45 - 50	-12352	-12351 -12351 -12351 -12351 -12351 -12351	-12353 -12353	13 13 13 13 13 13 13 13 13	10 12 10 12 15 15 19 17 11	1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2	13/32 15/32 13/32 15/32 19/32 19/32 3/4 21/32 7/16 19/32	-02058 -02050 -02078 -02070 -02048 -02068 -02083 -02084 -02085 -02086	07552-09558 07552-09550 07552-09578 07552-09570 07552-09548 07552-09568 07552-09584 07552-09585 07552-09585

Tool Selection Table continued overleaf

For clutch setting and spring identification colour/wire diameter, refer to page 17



## Intent of Use

## TOOL SELECTION (continued)

74101 TOOL SELECTION											
INSERT NAME & SERIES	DIA / THREAD FORM	TORQUE SETTING (lbf ins)		<b>SPRING NUM 74101-***</b>			NC awing on B (mm)	SE page 5 fo A (in)	or A & B) B (in)	COMPLETE TOOL PART N° 74101-***	NOSE ASSY PART N°
L/F HEXSERT® (9498)	M4 M5 M6	16 - 18 30 - 35 35 - 40	-12352	-12351	-12353	13 13 14	10 10 12	1/2 1/2 9/16	13/32 13/32 15/32	-04084 -03085 -04086	07556-09184 07557-09285 07556-09186
L/F THIN SHEET NUTSERT® (9698)	M4 M5 M6	16 - 18 30 - 35 35 - 40	-12352	-12351	-12353	13 13 13	10 12 15	1/2 1/2 1/2	13/32 15/32 19/32	-04084 -04085 -04086	07556-09184 07556-09185 07556-09186
HEXSERT® (9498)	M4 M5 M6 M8	16 - 18 30 - 35 40 - 45 50 - 55	-12352	-12351	-12353 -12353	13 13 16 16	12 12 14 15	1/2 1/2 5/8 5/8	15/32 15/32 9/16 19/32	-06084 -06085 -06086 -06088	07556-09284 07556-09285 07556-09286 07443-09288
NUTSERT® SQ	M5 M6	30 - 35 40 - 45		-12351	-12353	10 13	13 15	13/32 1/2	1/2 19/32	-07085 -04086	07528-07085 07566-09186
STANDARD NUTSERT®	3/16 BSW 1/4 BSW 5/16 BSW 3/8 BSW 1/4 BSF 5/16 BSF 3/8 BSF 4 UNC 6 UNC 8 UNC 10 UNC	20 - 25 25 - 30 40 - 45 50 - 55 25 - 30 40 - 45 50 - 55 5 - 7 9 - 11 13 - 15 20 - 25	-12352 -12352 -12352	-12351 -12351 -12351	-12353 -12353 -12353 -12353	13 13 14 16 13 14 16 13 13 13	12 15 14 10 15 14 10 12 12 10 12	1/2 1/2 9/16 5/8 1/2 9/16 5/8 1/2 1/2 1/2	15/32 19/32 9/16 13/32 19/32 9/16 13/32 15/32 15/32 15/32	-00016 -00018 -00010 -00012 -00028 -00020 -00022 -00054 -00056 -00058	07556-09816 07566-09818 07443-09810 07443-09812 07556-09828 07443-09820 07443-09822 07556-09856 07556-09858
	6 UNF 8 UNF 10 UNF 1/4 UNC 5/16 UNC 3/8 UNC 1/4 UNF 5/16 UNF	9 - 11 13 - 15 20 - 25 25 - 30 40 - 45 50 - 55 25 - 30 40 - 45	-12352 -12352	-12351 -12351 -12351	-12353 -12353	13 13 13 13 14 16 13	12 10 12 15 14 10 15	1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 9/16 5/8 1/2 9/16	15/32 13/32 15/32 19/32 9/16 13/32 19/32 9/16	-00076 -00078 -00070 -00048 -00040 -00042 -00068 -00060	07556-09876 07556-09878 07556-09870 07556-09848 07443-09840 07443-09842 07556-09868 07443-09860
	3/8 UNF 6 BA 4 BA 2 BA 0 BA M3 M4 M5 M6	50 - 55 5 - 7 9 - 11 20 - 25 25 - 30 5 - 7 13 - 15 20 - 25 25 - 30	-12352 -12352 -12352 -12352	-12351 -12351 -12351 -12351	-12353	16 13 13 13 13 13 13 13 13	10 12 12 12 12 12 12 10 12 15	5/8 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2	13/32 15/32 15/32 15/32 15/32 15/32 13/32 15/32 19/32	-00062 -00036 -00034 -00032 -00030 -00083 -00084 -00085 -00086	07443-09862 07556-09836 07556-09834 07556-09832 07556-09830 07556-09883 07556-09884 07556-09885
	M8 M10	40 - 45 50 - 55			-12353 -12353	14 16	14 12	9/16 5/8	9/16 15/32	-00088 -00080	07443-09888 07443-09880


## **Putting into Service**

#### AIR SUPPLY

All tools are operated with compressed air at an optimum pressure of 5.5 bar. We recommend the use of pressure regulators and automatic oiling/filtering systems on the main air supply. These should be fitted within 3 metres of the tool (see diagram below) to ensure maximum tool life and minimum tool maintenance.

Air supply hoses should have a minimum working effective pressure rating of 150% of the maximum pressure produced in the system or 10 bar, whichever is the highest. Air hoses should be oil resistant, have an abrasion resistant exterior and should be armoured where operating conditions may result in hoses being damaged. All air hoses MUST have a minimum bore diameter of 6.4 millimetres or 1/4 inch.

Read servicing daily details page 13.



#### **OPERATING PROCEDURE**

#### IMPORTANT

When placing Standard Nutserts, lubricate the drive screw of the tool every 25 placings. This is best achieved by wiping the drive screw with a sponge soaked with STP Lubricant part number 07992-00013.

#### **OPTION 1**

- Ensure that the correct nose equipment is fitted.
- Connect the tool to the air supply.
- Place the insert into the prepared hole of the application.
- Locate the drive screw of the tool into the insert.
- Operate the lever. The drive screw will screw into and collapse the insert, then automatically reverse out.

#### **OPTION 2**

- Ensure that the correct nose equipment is fitted.
- Connect the tool to the air supply.
- Screw the insert lip first onto the drive screw of the tool.
- With the insert on the tool, locate it into the prepared hole of the application.
- Operate the lever. The drive screw will screw into and collapse the insert, then automatically reverse out.

## Putting into Service

### **CLUTCH ADJUSTMENT**

The clutch is supplied unset.

Correct clutch setting is necessary to ensure optimum deformation of the insert. If the deformation is insufficient (clutch torque too low) the insert will rotate in the application. If the deformation is excessive (clutch torque too high) thread distortion will occur and extensive wear on the drivescrew, may lead to fracture.


For details on how to adjust the clutch refer to maintenance instructions referring to the clutch on page 17.

Note: This may require that the clutch spring be changed.


### **ACCESSORIES**

Two different accessories are available to make the connection to your air supply:

# Hose Connector part nº 07005-00276



# Hose Assembly part nº 07008-000324



# **Nose Assemblies**

Nose assemblies are specifically designed for each size and type of insert.

It is essential that the correct nose assembly is fitted prior to operating the tool. By knowing your original complete tool part number or the details of the insert to be placed, you will be able to order a new complete nose assembly using the selection table pages 6 and 7.


### FITTING INSTRUCTIONS

#### IMPORTANT

The air supply must be disconnected when fitting or removing nose assemblies unless specifically instructed otherwise.

Before fitting the nose equipment, ensure the clutch on the tool is set to the correct torque for the insert being placed. (Torque values are on pages 6 and 7.)

- Where applicable, insert sleeve 8 and thrust spring 9 into nose housing 2.
- Coat thrust washers 3 and thrust bearing 4 with high pressure grease (eg. Shell Alvania E.P.I.) and locate them in the order shown below into the nose housing 2.
- Where applicable, fit spacer 5 through thrust washers and thrust bearings.
- Insert drive screw 1 through the above assembly.
- Fit drive shaft **6** into the hexagon hole in the drive screw head.
- Insert stop **11** and spring **10** into the front of the base tool.
- Screw adaptor 7 into clutch housing of the base tool (left hand thread).
- Offer up the nose assembly to the adaptor. It will be necessary to rotate the drive screw by hand to line up the hexagon on the drive shaft **6** with the hexagonal hole in the front jaw of the base tool.
- Screw the nose housing 2 onto the adaptor 7 and tighten with a spanner (left hand thread).



# SERVICING INSTRUCTIONS

Nose assemblies should be serviced at weekly intervals.

- Remove the complete nose assembly using the reverse procedure to the 'Fitting Instructions'.
- Any worn or damaged part should be replaced.
- Particularly check wear on drivescrew, thrust washers and thrust bearing.
- Lubricate thrust washers and thrust bearings with high pressure grease (eg Shell Alvania E.P.I.)
- Check springs are not distorted.
- Assemble according to fitting instructions.

# **Nose Assemblies**

# NOSE ASSEMBLY COMPONENTS

The table below lists all nose assemblies available. Each nose assembly represents a unique assembly of components which can be ordered individually. Components numbers refer to the text and illustration opposite. We recommend some stock as items will need regular replacement. Read the nose assemblies servicing instructions opposite carefully. All nose assemblies also include spring 10 part number 07430-08202 and stop 11 part number 07430-08203.

NOSE ASSY         1         2         3         4         5         6         7         8           07443-09288         07001-00084         07522-08988         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-011808         07443-08002         07522-08902           07443-09812         07001-00099         07443-06112         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01112         07443-08002         -           07443-09820         07001-00077         07443-06112         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01112         07443-08002         -           07443-09822         07001-00098         07443-06112         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01112         07443-08002         -           07443-09840         07001-00078         07443-06110         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07443-08002         -           07443-09860         07001-00079         07443-06112         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07443-08002         -           07443-09860         07001-00105         07443-06112         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07443-08002         -           07443-09880	9 07154-03092
07443-09810         07001-00076         07443-06110         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01110         07443-08002         -           07443-09812         07001-00099         07443-06112         07007-00081         07007-00078         0743-03110         07430-01112         07443-08002         -           07443-09820         07001-00078         07443-06110         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01110         07443-08002         -           07443-09820         07001-00078         07443-06112         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01112         07443-08002         -           07443-09840         07001-00106         07443-06112         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01112         07443-08002         -           07443-09860         07001-00106         07443-06112         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01110         07443-08002         -           07443-09860         07001-00105         07443-06112         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07443-08002         -           07443-09880         07001-00100         07443-06810         07007-00081         07007-00078         07443-03110	
07443-09812         07001-00099         07443-06112         07007-00081         07007-00078         -         07430-01112         07443-08002         -           07443-09820         07001-00077         07443-06110         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01110         07443-08002         -           07443-09822         07001-00078         07443-06112         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01112         07443-08002         -           07443-09842         07001-00166         07443-06112         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01112         07443-08002         -           07443-09860         07001-00166         07443-06112         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01112         07443-08002         -           07443-09860         07001-00105         07443-06112         07007-00081         07007-00078         -         07430-01110         07443-08002         -           07443-09880         07001-00100         07443-06112         07007-00081         07007-00078         -         07430-01110         07443-08002         -           07443-09888         07001-00100         07443-06112         07007-00081         07007-00078         07443-03110	
07443-09820         07001-00077         07443-06110         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01110         07443-08002         -           07443-09822         07001-00098         07443-06112         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01112         07443-08002         -           07443-09840         07001-00106         07443-06112         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01110         07443-08002         -           07443-09860         07001-00079         07443-06110         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01110         07443-08002         -           07443-09862         07001-00105         07443-06112         07007-00081         07007-00078         07430-01110         07443-08002         -           07443-09880         07001-00105         07443-06112         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01112         07443-08002         -           07443-09888         07001-00064         07443-06110         07007-00082         07007-00078         07443-03110         07430-01110         07443-08003         -           07443-09910         07001-00076         07443-08805         07007-00081         07007-00078         07443-03110	
07443-09822         07001-00098         07443-06112         07007-00081         07007-00078         -         07430-01112         07443-08002         -           07443-09840         07001-00078         07443-06110         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01110         07443-08002         -           07443-09842         07001-00106         07443-06112         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01112         07443-08002         -           07443-09860         07001-00105         07443-06112         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07443-08002         -           07443-09880         07001-00105         07443-06112         07007-00082         07007-00078         07430-01112         07443-08002         -           07443-09880         07001-00004         07443-06110         07007-00082         07007-00078         07443-03110         07430-01110         07443-08003         -           07443-09880         07001-00084         07443-06110         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01180         07443-08002         -           07443-09920         07001-00076         07443-08805         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01110 <t< th=""><th></th></t<>	
07443-09840         07001-00078         07443-06110         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01110         07443-08002         -           07443-09862         07001-00106         07443-06112         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01112         07443-08002         -           07443-09860         07001-00105         07443-06112         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01110         07443-08002         -           07443-09880         07001-00105         07443-06112         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01112         07443-08002         -           07443-09880         07001-00004         07443-06110         07007-00082         07007-00079         07443-031810         07430-01810         07443-08003         -           07443-09880         07001-00076         07443-08805         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01808         07443-08002         -           07443-09910         07001-00076         07443-08805         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01110         07443-08002         -           07443-09920         07001-00078         07443-08805         07007-00081         07007-00078	-
07443-09842         07001-00106         07443-06112         07007-00081         07007-00078         -         07430-01112         07443-08002         -           07443-09860         07001-00105         07443-06112         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01110         07443-08002         -           07443-09880         07001-00105         07443-06810         07007-00082         07007-00079         -         07430-01810         07443-08003         -           07443-09888         07001-00084         07443-06110         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01810         07443-08003         -           07443-09910         07001-00076         07443-08805         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01110         07443-08002         -           07443-09920         07001-00076         07443-08805         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01110         07443-08002         -           07443-09940         07001-00078         07443-08805         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01110         07443-08002         -           07443-09988         07001-00079         07443-08805         07007-00081         07007-00078         07443-03	-
07443-09860         07001-00079         07443-06110         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01110         07443-08002         -           07443-09862         07001-00105         07443-06112         07007-00081         07007-00078         -         07430-01112         07443-08002         -           07443-09880         07001-00100         07443-06810         07007-00082         07007-00079         -         07430-01810         07443-08003         -           07443-09888         07001-00076         07443-08805         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01110         07443-08002         -           07443-09910         07001-00076         07443-08805         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01110         07443-08002         -           07443-09940         07001-00079         07443-08805         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01110         07443-08002         -           07443-09940         07001-00078         07443-08805         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01110         07443-08002         -           07443-09988         07001-00079         07443-08805         07007-00081         07007-00078         07443-03	-
07443-09862         07001-00105         07443-06112         07007-00081         07007-00078         -         07430-01112         07443-08002         -           07443-09880         07001-00100         07443-06810         07007-00082         07007-00079         -         07430-01810         07443-08003         -           07443-09888         07001-00076         07443-08105         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01110         07443-08002         -           07443-09920         07001-00077         07443-08805         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01110         07443-08002         -           07443-09940         07001-00078         07443-08805         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01110         07443-08002         -           07443-09960         07001-00079         07443-08805         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01110         07443-08002         -           07443-09988         07001-00079         07443-08805         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01110         07443-08002         -           07443-09988         07001-00079         07443-08805         07007-00081         07007-00078         07443-03	-
07443-09880         07001-00100         07443-06810         07007-00082         07007-00079         -         07430-01810         07443-08003         -           07443-09888         07001-00084         07443-06810         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01808         07443-08002         -           07443-09910         07001-00076         07443-08805         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01110         07443-08002         -           07443-09920         07001-00078         07443-08805         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01110         07443-08002         -           07443-09940         07001-00078         07443-08805         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01110         07443-08002         -           07443-09960         07001-00079         07443-08805         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01110         07443-08002         -           07443-09988         07001-00079         07443-08805         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01110         07443-08002         -           07528-07085         07001-00256         07557-08985         07007-00080         07007-00077 <t< th=""><th>-</th></t<>	-
07443-09888         07001-00084         07443-06110         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01808         07443-08002         -           07443-09910         07001-00076         07443-08805         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01110         07443-08002         -           07443-09920         07001-00077         07443-08805         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01110         07443-08002         -           07443-09940         07001-00078         07443-08805         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01110         07443-08002         -           07443-09960         07001-00079         07443-08805         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01110         07443-08002         -           07443-09988         07001-00084         07443-08805         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01100         07443-08002         -           07528-07085         07001-00256         07557-08985         07007-00080         07007-00077         07521-08808         07521-08801         07443-08001         -           07552-09548         07001-00336         07552-07704         07007-00080         07007-00077	-
07443-09910         07001-00076         07443-08805         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01110         07443-08002         -           07443-09920         07001-00077         07443-08805         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01110         07443-08002         -           07443-09940         07001-00078         07443-08805         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01110         07443-08002         -           07443-09960         07001-00079         07443-08805         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01110         07443-08002         -           07443-09988         07001-00084         07443-08805         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01100         07443-08002         -           07528-07085         07001-00256         07557-08985         07007-00080         07007-00077         07521-08808         07521-08806         07443-08001         -           07552-09548         07001-00336         07552-07704         07007-00080         07007-00077         07521-08801         07443-08001         -	-
07443-09920         07001-00077         07443-08805         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01110         07443-08002         -           07443-09940         07001-00078         07443-08805         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01110         07443-08002         -           07443-09960         07001-00079         07443-08805         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01110         07443-08002         -           07443-09988         07001-00084         07443-08805         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01808         07443-08002         -           07528-07085         07001-00256         07557-08985         07007-00080         07007-00077         07521-08808         07521-08806         07443-08001         -           07552-09548         07001-00336         07552-07704         07007-00080         07007-00077         -         07522-08801         07443-08001         -	-
07443-09940         07001-00078         07443-08805         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01110         07443-08002         -           07443-09960         07001-00079         07443-08805         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01110         07443-08002         -           07443-09988         07001-00084         07443-08805         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01808         07443-08002         -           07528-07085         07001-00256         07557-08985         07007-00080         07007-00077         07521-08808         07521-08806         07443-08001         -           07552-09548         07001-00336         07552-07704         07007-00080         07007-00077         -         07522-08801         07443-08001         -	-
07443-09960         07001-00079         07443-08805         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01110         07443-08002         -           07443-09988         07001-00084         07443-08805         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01808         07443-08002         -           07528-07085         07001-00256         07557-08985         07007-00080         07007-00077         07521-08808         07521-08806         07443-08001         -           07552-09548         07001-00336         07552-07704         07007-00080         07007-00077         -         07522-08801         07443-08001         -	-
07443-09988         07001-00084         07443-08805         07007-00081         07007-00078         07443-03110         07430-01808         07443-08002         -           07528-07085         07001-00256         07557-08985         07007-00080         07007-00077         07521-08808         07521-08806         07443-08001         -           07552-09548         07001-00336         07552-07704         07007-00080         07007-00077         -         07522-08801         07443-08001         -	-
07528-07085         07001-00256         07557-08985         07007-00080         07007-00077         07521-08808         07521-08806         07443-08001         -           07552-09548         07001-00336         07552-07704         07007-00080         07007-00077         -         07522-08801         07443-08001         -	
<b>07552-09548</b>   07001-00336   07552-07704   07007-00080   07007-00077   - 07522-08801   07443-08001   -	-
	-
	-
	-
<b>07552-09568</b>   07001-00110   07552-07704   07007-00080   07007-00077   -   07522-08801   07443-08001   -   07522-08801   -   0752	-
<b>07552-09570</b>   07001-00301   07552-07706   07007-00080   07007-00077   07521-08808   07521-08803   07443-08001   -	-
<b>07552-09578</b>   07001-00319   07552-07701   07007-00080   07007-00077   07521-08809   07521-08804   07443-08001   -	-
<b>07552-09583</b>   07001-00325   07552-07709   07007-00080   07007-00077   07520-08803   07520-08802   07443-08001   -	-
<b>07552-09584</b>   07001-00326   07552-07705   07007-00080   07007-00077   07521-08810   07521-08805   07443-08001   -	-
<b>07552-09585</b>   07001-00256   07552-07702   07007-00080   07007-00077   07521-08808   07521-08806   07443-08001   <b>07552-09586</b>   07001-00337   07552-07703   07007-00080   07007-00077   <b>07522-08802</b>   07443-08001   <b>07522-08802</b>   <b>07522</b>	-
0732-09366   07001-00337   0732-07703   07007-00080   07007-00077   07322-08002   07443-08001   07552-09588   07001-00084   07552-07710   07007-00081   07007-00078   07443-03110   07430-01808   07443-08002	-
<b>07352-09366</b>   <b>07001-00084</b>   <b>07352-07710</b>   <b>07007-00081</b>   <b>07007-00078</b>   <b>07443-03110</b>   <b>0743-03108</b>   <b>07443-03002</b>   <b>07556-09184</b>   <b>07001-00326</b>   <b>07552-06804</b>   <b>07007-00080</b>   <b>07007-00077</b>   <b>07521-08805</b>   <b>07443-03001</b>   <b>07552-08804</b>	07440-08002
<b>07556-09185</b> 07001-00256 07552-06805 07007-00080 07007-00077 07521-08806 07521-08806 07443-08001 07552-08805	07440-08002
<b>07556-09186</b> 07001-00236 07552-06806 07007-00080 07007-00077 07521-08808 07521-08806 07443-08001 07552-08806	07150-00403
<b>07556-09284</b> 07001-00326 07521-08984 07007-00080 07007-00077 07521-08800 07521-08801 07521-08901	07440-08002
<b>07556-09285</b> 07001-00256 07521-08985 07007-00080 07007-00077 07521-08808 07521-08806 07443-08001 07521-08902	07440-08002
<b>07526-09286</b>   07001-00337   07522-08986   07007-00080   07007-00077   -   07522-08802   07443-08001   07522-08901	07150-00504
<b>07556-09816</b>   07001-00320   07440-06805   07007-00080   07007-00077   07521-08808   07521-08803   07443-08001   -	-
07556-09818   07001-00334   07443-06108   07007-00080   07007-00077   -   07522-08801   07443-08001   -	-
07556-09828   07001-00333   07443-06108   07007-00080   07007-00077   -   07522-08801   07443-08001   -	-
<b>07556-09830</b> 07001-00335 07443-06108 07007-00080 07007-00077 07521-08801 07522-08801 07443-08001 -	-
<b>077556-09832</b> 07001-00321 07440-06805 07007-00080 07007-00077 07521-08808 07521-08803 07443-08001	-
<b>07556-09834</b> 07001-00315 07440-06304 07007-00080 07007-00077 07521-08807 07521-08802 07443-08001 -	-
<b>077556-09836</b> 07001-00276 07440-06306 07007-00080 07007-00077 07520-08803 07520-08801 07443-08001	-
07556-09848   07001-00336   07443-06108   07007-00080   07007-00077   07522-08801   07443-08001	-
07556-09850   07001-00300   07440-06805   07007-00080   07007-00077   07521-08808   07521-08803   07443-08001	-
<b>07556-09854</b>   07001-00313   07440-06306   07007-00080   07007-00077   07520-08803   07520-08801   07443-08001   -	-
<b>07556-09856</b>   07001-00316   07440-06304   07007-00080   07007-00077   07521-08807   07521-08802   07443-08001   -	-
<b>07556-09858</b>   07001-00318   07440-06508   07007-00080   07007-00077   07521-08809   07521-08804   07443-08001   -	-
<b>07556-09868</b>   07001-00110   07440-06108   07007-00080   07007-00077   -   07522-08801   07443-08001   -	-
<b>07556-09870</b>   07001-00301   07440-06805   07007-00080   07007-00077   07521-08808   07521-08803   07443-08001   -	-
<b>07556-09876</b>   07001-00317   07440-06304   07007-00080   07007-00077   07521-08807   07521-08802   07443-08001   -	-
<b>07556-09878</b>   07001-00319   07440-06508   07007-00080   07007-00077   07521-08809   07521-08804   07443-08001   -	-
<b>07556-09883</b>   07001-00325   07440-06308   07007-00080   07007-00077   07520-08803   07520-08802   07443-08001   -	-
<b>07556-09884</b>   07001-00326   07440-06508   07007-00080   07007-00077   07521-08810   07521-08805   07443-08001   -	-
<b>07556-09885</b>   07001-00256   07440-06805   07007-00080   07007-00077   07521-08808   07521-08806   07443-08001   -	-
07556-09886         07001-00337         07440-06108         07007-00080         07007-00077         -         07522-08802         07443-08001         -	-

Nose assembly table continued overleaf

# Nose Assemblies

NOSE ASSY	1	2	3	4	5	6	7	8	9
07556-09916	07001-00320	07440-08805	07007-00080	07007-00077	07521-08808	07521-08803	07443-08001	-	-
07556-09918	07001-00334	07551-08803	07007-00080	07007-00077	-	07522-08801	07443-08001	-	-
07556-09928	07001-00333	07551-08805	07007-00080	07007-00077	-	07522-08801	07443-08001	-	-
07556-09930	07001-00335	07551-08802	07007-00080	07007-00077	-	07522-08801	07443-08001	-	-
07556-09932	07001-00321	07552-08816	07007-00080	07007-00077	07521-08808	07521-08803	07443-08001	-	-
07556-09934	07001-00315	07440-08804	07007-00080	07007-00077	07521-08807	07521-08802	07443-08001	07521-08801	07440-08002
07556-09936	07001-00276	07440-08803	07007-00080	07007-00077	07520-08803	07520-08801	07443-08001	07440-08003	07440-08002
07556-09948	07001-00336	07551-08803	07007-00080	07007-00077	-	07522-08801	07443-08001	-	-
07556-09950	07001-00300	07440-08805	07007-00080	07007-00077	07521-08808	07521-08803	07443-08001	-	-
07556-09954	07001-00313	07440-08803	07007-00080	07007-00077	07520-08803	07521-08801	07443-08001	-	-
07556-09956	07001-00316	07440-08804	07007-00080	07007-00077	07521-08807	07521-08802	07443-08001	-	-
07556-09958	07001-00318	07440-08808	07007-00080	07007-00077	07521-08809	07521-08804	07443-08001	-	-
07556-09968	07001-00110	07551-08803	07007-00080	07007-00077	-	07522-08801	07443-08001	-	-
07556-09970	07001-00301	07440-08805	07007-00080	07007-00077	07521-08808	07521-08803	07443-08001	-	-
07556-09974	07001-00314	07440-08803	07007-00080	07007-00077	07520-08803	07520-08801	07443-08001	-	-
07556-09976	07001-00317	07440-08804	07007-00080	07007-00077	07521-08807	07521-08802	07443-08001	-	-
07556-09978	07001-00319	07440-08808	07007-00080	07007-00077	07521-08809	07521-08804	07443-08001	-	-
07556-09983	07001-00325	07440-08803	07007-00080	07007-00077	07520-08803	07520-08802	07443-08001	-	-
07556-09984	07001-00326	07552-08817	07007-00080	07007-00077	07521-08810	07521-08805	07443-08001	-	-
07556-09985	07001-00256	07440-08805	07007-00080	07007-00077	07521-08808	07521-08806	07443-08001	-	-
07556-09986	07001-00337	07551-08802	07007-00080	07007-00077	-	07522-08802	07443-08001	-	-
07557-09285	07001-00256	07557-08901	07007-00080	07007-00077	07521-08808	07521-08806	07443-08001	07557-08902	07440-08002

# Servicing the Tool

Regular servicing should be carried out and a comprehensive inspection performed annually or every 200000 cycles, whichever is soonest.

#### IMPORTANT

The employer is responsible for ensuring that tool maintenance instructions are given to the appropriate personnel. The operator should not be involved in maintenance or repair of the tool unless properly trained.

# DAILY SERVICING

- Daily, before use or when first putting the tool into service, pour a few drops of clean, light lubricating oil into the air inlet of the tool if no lubricator is fitted on air supply. If the tool is in continuous use, the air hose should be disconnected from the main air supply and the tool lubricated every two to three hours.
- Check for air leaks. If damaged, hoses and couplings should be replaced by new items.
- If there is no filter on the pressure regulator, bleed the air line to clear it of accumulated dirt or water before connecting the air hose to the tool. If there is a filter fitted, drain it.
- Check that the nose assembly is correct.
- Inspect the drivescrew in the nose assembly for wear or damage. If there is any, renew.

## WEEKLY SERVICING

- Fully dismantle and service the nose assembly (see instructions page 10).
- Lubricate the clutch spring with high pressure grease (eg. Shell Alvania EPI).
- Check the clutch torque setting (see clutch adjustment procedure page 17).
- Check for air leaks in the air supply hose and fittings.

# Safety Data (Grease)

### **MOLY-LITHIUM GREASE EP 3753 SAFETY DATA**

For lubricating internal tool parts other than those described previously, use Moly-Lithium Grease EP3753 (part number 07992-00020)

#### First Aid

SKIN:

As the grease is completely water resistant it is best removed with an approved emulsifying skin cleaner.

INGESTION:

Ensure the individual drinks 30ml Milk of Magnesia, preferably in a cup of milk.

EYES:

Irritant but not harmful. Irrigate with water and seek medical attention.

#### Fire

FLASH POINT: Above 220°C.

Not classified as flammable.

Suitable extinguishing media: CO<sub>2</sub>, Halon or water spray if applied by an experienced operator.

#### **Environment**

Scrape up for burning or disposal on approved site.

### Handling

Use barrier cream or oil resistant gloves.

## Storage

Away from heat and oxidising agent.

# **Maintenance**

Every 200000 cycles the tool should be completely dismantled and components replaced where worn, damaged or when recommended. All 'O' rings and seals should be replaced with new ones and lubricated with Moly-Lithium grease EP 3753 before assembling.

#### IMPORTANT

#### Safety Instructions appear on page 4.


The employer is responsible for ensuring that tool maintenance instructions are given to the appropriate personnel. The operator should not be involved in maintenance or repair of the tool unless properly trained.

The airline must be disconnected before any servicing or dismantling is attempted, unless specifically instructed not to.

It is recommended that any dismantling operation be carried out in clean conditions.

Prior to dismantling the tool it is necessary to remove the nose assembly. For simple removal instructions see the nose assemblies section, page 10.

# CONTROL VALVE ASSEMBLY




			CONTROL VALV	E ASS	SEME	BLY PARTS	LIST		
ITEM	AVDEL PART No.	SUPPLIER PART No.	DESCRIPTION	QTY	ITEM	AVDEL PART No.	SUPPLIER PART No.	DESCRIPTION	QTY
1	74101-12600	465053	CONTROL TOP MODULE - COMPLETE	1	24			O RING	4
	74101-12610	467433	START VALVE KIT (LEVER) - CONTAINS:		25			TRANSFER BOLT	1
7			O RING	2	26			VALVE - AUTO REVERSE	1
8			O RING	1	27			PUSHROD	1
16			SPRING	1	28			SPRING	1
17			BALL	1	29			SPACER	1
18			O RING	1	30			PAD - REVERSE VALVE	1
19			VALVE SEAT	1	31			RETAINING PLATE	1
	74101-12620	467453	EXHAUST HOUSING AND LEVER KIT - CONTAINS:		32			SCREW	3
4			LEVER ASSEMBLY	1	33			O RING	1
9			GROOVED PIN	1		74101-12650	467443	EXHAUST ELEMENTS KIT - CONTAINS:	
10			EXHAUST HOUSING	1	12			BAFFLE	1
	74101-12630	473213	PUSHROD KIT - CONTAINS		13			VYON SILENCER	1
27			PUSHROD	1	14			KNITMESH SILENCER	2
28			SPRING	1		74101-12660	475223	O RING KIT (AUTO REVERSE) - CONTAINS:	
29			SPACER	1	18			O RING	1
	74101-12640	475233	ACTUATOR KIT (AUTO-REVERSE) - CONTAINS		22			O RING	2
6			SPRING	1	24			O RING	4
18			O RING	1	11	74101-12601	466763	AIR INLET BOLT ASSEMBLY (BSP)	1
21			CYLINDER BLOCK	1	11	74101-12602	466773	AIR INLET BOLT ASSEMBLY (NPT)	1
22			O RING	2	34	74101-12603	467113	SPACER	1
23			PISTON	1					

# **CLUTCH ASSEMBLY**

### **DISMANTLING**

Item numbers in **bold** refer to illustration.


- Clamp tool around body. Unscrew Clutch Case 2 (refer to general assembly 74101-12000(S) page 20) L/H thread.
- Remove Bit Holder 1 (refer to general assembly 74101-12000(S) page 20).
- Remove Clutch Module 3.
- Using the supplied Clutch Key rotate Adjusting Ring 15 till a minimum gap between 15 and Circlip 14 is obtained.
- Using suitable Circlip Pliers remove 14.
- Remove Adjusting Ring 15, and Items 16 and 17.
- Remove Clutch Spring 18, 18a or 18b.
- Assemble in reverse order, ensuring that Clutch Case 2 is tightened to the correct Torque (10Nm) as shown on general assembly 74101-12000(S), page 20.



			CLUTCH AS	SEMI	BLY I	PARTS LIS	Γ		
ITEM	AVDEL PART No.	SUPPLIER PART No.	DESCRIPTION	QTY	ITEM	AVDEL PART No.	SUPPLIER PART No.	DESCRIPTION	QTY
1	74101-12300	465283	CLUTCH ONE SHOT COMPLETE	1	13			SPRING	1
	7410112310	467123	CAM KIT, ON-SHOT LOW SPEED - CONTAINS:			74101-12340	467263	CLUTCH ADJUSTMENT KIT - CONTAINS:	
2			CLUTCH CAM	1	14			CIRCLIP	1
3			BALL	18	15			ADJUSTING RING	1
4			RETAINING SLEEVE	1	16			LOCKING RING	1
5			CIRCLIP	1	17			BALL	1
6			BALL	3		74101-12350	467223	CLUTCH SPRING KIT - 1100 RPM - CONTAINS:	
7			ROLLER	3	14			CIRCLIP	1
8			ROLLER	1	18	74101-12353	465773	CLUTCH SPRING (2.5-7.5 Nm)	1
	74101-12320	467133	SPINDLE ASSY, ONE-SHOT LOW SPEED - CONTAINS:		18a	74101-12351	465783	CLUTCH SPRING (2.0-5.5 Nm)	1
9			SPINDLE	1	18b	74101-12352	476253	CLUTCH SPRING (0.6-2.8 Nm)	1
10			START CAM	1	19	74101-12301	29932	KEY, LOW-SPEED	1
11			PIN	1	20	74101-12302	474833	OUTPUT SPINDLE (NOT SHOWN)	1
	74101-12330	467463	LATCH PIN KIT, LOW SPEED - CONTAINS:		21	74101-12303	475473	CLUTCH CASE (NOT SHOWN)	1
12			LATCH PIN	1					

# TO RESET CLUTCH TORQUE

- Ensure the correct coloured/wire diameter Clutch Spring is selected in order to obtain the required torque.
- With a minimum gap set between Adjusting Ring 15 and Circlip 14 and using the Clutch Key (74101-12301), rotate 15 (anti clockwise) until the required number of full turns have been completed to obtain the required Torque as shown in the Table below.
- White numbers on black background indicate Number of turns. Black numbers on white background indicate expected Torque in 1bf ins.
- Immediately after setting clutch check for correct operation and insert installation (number of turns offer a setting guide only).
- At torque settings above 4 Nm (35lbf/in²) side handles on the tool are recommended. (Refer to Safety Rules page 4)




			741	01	CLU	ГСН	74101 CLUTCH DETAILS  SPRING TOROUE lbf.in (Nm)   SPRING COLOUR / N° OF TURNS/lb f ins									
SPRING No.	SPRING TORQ	UE lbf.in (Nm)	SPRING COLOUR /					N° O	F TUI	RNS/I	b f in	s				
74101-****	Min	Max	WIRE DIA.		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Spring 12352	5.3 (0.6)	24.7 (2.8)	Blue / 2.80mm	4.4	5.8	7.1	8.9	10.6	12.4	14.2	15.9	17.7	19.5	21.2	23.0	24.8
Spring 12351	17.7 (2.0)	48.6 (5.5)	Natural / 3.33mm			18	22	27	31	35	40	44	49			
Spring 12353	22.1 (2.5)	66.3 (7.5)	Natural / 3.45mm				22.1	29.2	36.3	43.4	50.4	57.5	66.4			

# **MOTOR ASSEMBLY**

Item numbers in **bold** refer to illustration.

- Assemble Rear Bearing Housing 9 over rear spigot of Rotor 7, applying pressure to inner race of Bearing 10 press on to give gap as shown.
- Assemble Blades 6 (5 off) to Rotor and slide Cylinder 8 over assembly.
- Fit Front Bearing Housing 5 over Rotor Front Spigot 7. Supporting rear rotor spigot of 7 apply pressure to inner race Bearing Front 4, press on to front spigot of 7.

Dismantle in reverse order.




MOTOR ASSEMBLY PARTS LIST					
ITEM	AVDEL PART No.	SUPPLIER PART No.	DESCRIPTION	QTY	
1	74101-12500	475913	MOTOR MODULE COMPLETE	1	
2	74101-12501	475903	MOTOR CASE	1	
3	74101-12502	369163	O RING	1	
5	74101-12503	467353	FRONT BEARING HOUSING	1	
7	74101-12504	467343	ROTOR	1	
8	74101-12505	467333	CYLINDER	1	
	74101-12510	467323	MOTOR COMPONENT KIT - CONTAINS:		
3			O RING	1	
4			BEARING - FRONT	1	
6			ROTOR BLADE	5	
10			BEARING - REAR	1	
11			PIN	1	
	74101-12520	467363	REAR BEARING HOUSING KIT - CONTAINS:		
9			REAR BEARING HOUSING	1	
11			PIN	1	

## **WARNING**

WHEN ASSEMBLING OR SERVICING OIL FREE MOTOR SMOKING IS PROHIBITED. THE ROTOR BLADES CONTAIN P.T.F.E. AND AT TEMPERATURES ABOVE 300° INHALING THE RESULTANT VAPOUR MAY CAUSE A TEMPORARY ALLERGIC REACTION. CARE SHOULD BE TAKEN WHEN BLOWING OUT P.T.F.E. RESIDUE FROM SINTERED SILENCER. ALWAYS WASH HANDS BEFORE TOUCHING CIGARETTES, PIPES, FOOD ETC.

This page is intentionally blank

# General Assembly of Base Tool 74101-12000(S)



	TIGHTENING TORQUES		
REF No.	DESCRIPTION	TORQUE (Nm)	HAND
2 TO 4	CLUTCH CASE TO GEARBOX MODULE	10	ΓΉ
4 TO 5	GEAR CASE TO MOTOR MODULE	40	兲
6 TO 5	CONTROL TOP TO MOTOR MODULE	HAND TIGHT	兲
	AIR INLET BOLT TO CONTROL TOP	14	R/H

TTEM         AVDEL PART NO.         SUPPLIER PART NO.         DESCRIPTION           1 74101-12000         1464504         AUTO-REVERSE NUTSERT TOOL           2 74101-12303         475473         CLUTCH CASING           3 74101-12300         465283         CLUTCH MODULE           4 74101-12400         465193         GEARBOX           5 74101-12500         475913         MOTOR MODULE           6 74101-12600         465053         CONTROL TOP MODULE           7 07900-00827         -         TOOL MANUAL (NOT SHOWN)		7	4101-120	74101-12000(S) PARTS LIST	
PART No.         PART No.           74101-12000         1464504           74101-12001         474833           74101-12303         475473           74101-12300         465283           74101-12400         465193           74101-12600         475913           74101-12600         465053           07900-00827         -	-	AVDEL	SUPPLIER		) TO
1464504 474833 475473 465283 465193 475913 465053	i i	PART No.	PART No.		-
474833   1 475473   465283   465193   1 475913   1 465053   6		74101-12000	1464504	AUTO-REVERSE NUTSERT TOOL	
475473 (465283 (465193 (475913 (465053 (475914 (475914 (475914 (4759140) (475913 (4759140) (4759140) (4759140) (4759140) (4759140) (47	<b>—</b>	74101-12001	474833	BIT HOLDER	
465283 (465193 (475913 1465053 (	7	74101-12303	475473	CLUTCH CASING	
465193 (475913 1465053 (675053 15950553 15950555 15950555 159505 15950505 159505 159505 159505 159505 159505 159505 159505 159505 15950505 159505 159505 159505 159505 159505 159505 159505 159505 159505 159505 159505 159505 159505 159505 159505 159505 159505 15950505 159505 159505 159505 159505 159505 159505 159505 159505 159505 159505 159505 159505 159505 159505 159505 159505 159505 15950505 159505 159505 159505 159505 159505 159505 159505 159505 15950505 159505 159505 159505 159505 159505 159505 159505 159505 159505 159505 159505 159505 159505 159505 159505 159505 159505 15950505 159505 159505 159505 159505 159505 159505 159505 159505 159	က	74101-12300	465283	CLUTCH MODULE	
475913   1 465053   .	4	74101-12400	465193	GEARBOX	
465053	5	74101-12500	475913	MOTOR MODULE	
	9	74101-12600	465053	CONTROL TOP MODULE	
	7	07900-00827		TOOL MANUAL (NOT SHOWN)	

# **Troubleshooting**

YMPTOM	POSSIBLE CAUSE	REMEDY	PAGE REF
TWPTOW	FUSSIBLE CAUSE	KEMEDI	PAGE KEP
Tool reverses	Worn thrust bearing or thrust washers	Replace	9
before Insert	Dirty insert threads	Change batch of inserts	
is Placed	Worn drive screw	Replace	9
	Lack of lubrication on drive screw (Standard Nutserts only)	Lubricate drive screw properly	
	Thrust spring not fitted	Fit thrust spring	9
	Clutch torque setting too low	Adjust to correct setting	15
	Insufficient pressure/volume of air	Check air supply/fittings	5
Tool runs slowly	Insufficient air pressure	Adjust air pressure at base of handle 5 -6.3 bar maximum.	e 5
	Incorrect bore of hose	Ensure bore of hose is 10mm minimum	7
	Insufficient air volume	Ensure there is no restriction in the air supply or connections	5
	Contaminated air supply	Lubricate as per instructions	11
Tool fails to start	Tool not properly lubricated	Lubricate then depress trigger several times	11
	Restricted air pressure/volume	Ensure there is no restriction in the air supply	5
Tool runs permanently in reverse mode	Insufficient air supply	Adjust air pressure/volume	5
Tool runs permanently in forward mode	Push rods/needle roller missing	Replace where necessary	20
Inserts not	Torque setting too low	Adjust to correct setting	15
pulling up	Insufficient air pressure/volume	Adjust air pressure/volume	5
	Inserts out of grip	Select correct insert	
	Lack of lubrication on insert	Change batch of inserts	
	Lack of lubrication on drive screw (Standard Nutserts only)	Lubricate drive screw correctly	
	Insert thread restricted	Change Inserts	
	Drive screw thread worn	Replace drive screw	9
	Incorrect insert/drive screw	Replace with correct insert/drive	9

continued overleaf

Other symptoms or failures should be reported to your local Avdel authorised distributor or repair centre.



# **Troubleshooting**

SYMPTOM	POSSIBLE CAUSE	REMEDY	PAGE REF
Standard	Dirty Nutserts	Clean Nutserts	
Nutserts centres	Clutch torque setting too low	Adjust to correct setting	15
falling out	Application thickness below minimum	Change to correct Insert recommended grip	
	Oversize hole in application	Correct hole size in application	
Worn drive	Clutch torque setting too high	Adjust to correct setting	15
screws	Drive screw not lubricated	Lubricate drive screw regularly when using Standard Nutserts	
	Inserts not lubricated	Change batch of inserts	
	Tool not held correctly	Ensure tool is held square to application	
	Incorrect insert/drive screw threads	Replace with correct insert/drive screw	9
	Restricted insert threads	Change batch of inserts	

Other symptoms or failures should be reported to your local Avdel authorised distributor or repair centre.

# **Declaration of Conformity**

We, Avdel UK Limited, Watchmead Industrial Estate, Welwyn Garden City, Hertfordshire, AL7 1LY declare under our sole responsibility that the product:

#### Model 74101

# Serial No.

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

EN292 part 1 and part 2

ISO 8662 part 1 EN 60742/0695 ISO 3744 EN 50081-1 ISO PREN792 part 14 EN 55014

following the provisions of the Machine Directive 2006/42/EC

A R Dear - Design & Development Manager

Welwyn Garden City - date of issue



This box contains a power tool which is in conformity with Machines Directive 2006/42/EC. The 'Declaration of Conformity' is contained within.





#### **AUSTRALIA**

#### Infastech (Australia) Pty Ltd.

891 Wellington Road Rowville

Victoria 3178

+61 3 9765 6400 +61 3 9765 6445 info@infastech.com.au

#### CANADA

#### **Avdel Canada Limited**

1030 Lorimar Drive Mississauga Ontario L5S 1R8

+1 905 364 0664 Tel: Fax: +1 905 364 0678 infoAvdel-Canada@infastech.com

#### **CHINA**

#### Infastech (China) Ltd.

RM 1708, 17/F., Nanyang Plaza, 57 Hung To Rd., Kwun Tong Hong Kong

+852 2950 0631 Tel: +852 2950 0022 Fax: infochina@infastech.com

### FRANCE

#### Avdel France S.A.S.

33 bis, rue des Ardennes BP4

75921 Paris Cedex 19 Tel: +33 (0) 1 4040 8000 Fax: +33 (0) 1 4208 2450 AvdelFrance@infastech.com

#### **GFRMANY**

#### Avdel Deutschland GmbH

Klusriede 24 30851 Langenhagen +49 (0) 511 7288 0 Tel: Fax: +49 (0) 511 7288 133 AvdelDeutschland@infastech.com

#### **INDIA**

## Infastech Fastening Technologies **India Private Limited**

Plot No OZ-14, Hi Tech SEZ, SIPCOT Industrial Growth Center, Oragadam, Sriperumbudur Taluk, Kanchipuram District, 602105 Tamilnadu +91 44 4711 8001

+91 44 4711 8009

# info-in@infastech.com

## Avdel Italia S.r.l.

Viale Lombardia 51/53 20047 Brugherio (MI) Tel: +39 039 289911 Fax: +39 039 2873079 vendite@infastech.com

#### JAPAN

ITALY

#### Infastech Kabushiki Kaisha

Center Minami SKY. 3-1 Chigasaki-Chuo, Tsuzuki-ku, Yokohama-city, Kanagawa Prefecture Japan 224-0032 +81 45 947 1200 Tel:

+81 45 947 1205 Fax: info@infastech.co.jp

#### MALAYSIA

# Infastech (Malaysia) Sdn Bhd

Lot 63, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park 70400 Seremban Negeri Sembilan +606 676 7168

+606 676 7101 info-my@infastech.com

## **SINGAPORE**

## Infastech (Singapore) Pte Ltd.

31 Kaki Bukit Road 3 #05-03/06 Techlink Singapore, 417818 +65 6372 5653 +65 6744 5643 info-sg@infastech.com

#### **SOUTH KOREA** Infastech (Korea) Ltd.

212-4, Suyang-Ri, Silchon-Eup, Kwangju-City, Kyunggi-Do, Korea, 464-874 Tel· +82 31 798 6340 +82 31 798 6342 info@infastech.co.kr

#### **SPAIN**

## Avdel Spain S.A.

C/ Puerto de la Morcuera, 14 Poligono Industrial Prado Overa Ctra. de Toledo, km 7,8 28919 Leganés (Madrid) +34 91 3416767 Tel· +34 91 3416740 Fax:

ventas@infastech.com

#### TAIWAN

#### Infastech/Tri-Star Limited

No 269-7, Baodong Rd, Guanmiao Township, 71841 Tainan County, Taiwan, R.O.C

+886 6 596 5798 (ext 201) Tel: +886 6 596 5758 info-tw@infastech.com

#### **UNITED KINGDOM Avdel UK Limited**

Pacific House 2 Swiftfields Watchmead Industrial Estate Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1LY +44 (0) 1707 292000 +44 (0) 1707 292199 enquiries@infastech.com

# **USA**

#### **Avdel USA LLC**

614 NC Highway 200 South Stanfield, North Carolina 28163 +1 704 888 7100 Tel· +1 704 888 0258 Fax: infoAvdel-USA@infastech.com

Manual No.	Issue	Change Note No.	Date
	AA	02/219	July 02
07900-00827	AB	07/176	May 07
	AC	11/072	Mar 11

www.avdel-global.com www.infastech.com

Autosert® (equipment), Avbolt®, Avdel®, Avdelmate®, Avdel TX2000®, Avdelok®, Avex®, Avibulb®, Avinox®, Avinut™, Avlug®, Avmatic®, Avplas®, Avseal®, Avsert®, Avtainer®, Avtronic®, Briv®, Bulbex®, Chobert®, Eurosert®, Fastriv®, Finsert®, Genesis®, Grovit®, Hemlok®, Hexsert®, Holding your world together®, Hydra®, Interlock®, Klamp-Tite®, Klamptite KTR®, Kvex®, Maxlok®, Monobolt®, Monobolt®, Neobolt®, Nutsert®, Nutsert SQ®, Portariv®, Rivmatic®, Rivscrew®, Speed Fastening®, Squaresert®, Stavex®, Supersert®, Thin Sheet Nutsert®, Titan®, T-Lok®, TLR®, TSN®, TX2000®, Versa-Nut®, Viking® and Viking 360® are trademarks of Avdel UK Limited. Infastech™ and Our Technology, Your Success™ are trademarks of Infastech Intellectual Properties Pte Ltd. The names and logos of other companies mentioned herein may be trademarks of their respective owners. This document is for informational purposes only. Infastech makes no warranties, expressed or implied, in this document. Data shown is subject to change without prior notice as a result of continuous product development and improvement policy. Your local Avdel representative is at your disposal should you need to confirm latest information.